

Kopírování ovladačů pohonů NICE

Kopírování ovladačů NICE je možné udělat z původního již naprogramovaného ovladače na nový, ještě nenaprogramovaný ovladač. Je ale třeba být v blízkosti pohonu (přijímače), jehož dálkové ovladače kopírujeme. kopírování probíhá v 3 bodech.

1. Vezmeme nový ovladač který není naprogramovaný. Na ovladači stiskneme 1. tlačítko a držíme stisknuté 6-7 sekund. Následně tlačítko uvolníme.
2. Vezmeme původní ovladač (starý) a tlačítko č.1 stiskneme 3x za sebou asi v sekundových intervalech. Brána se v tomto případě nebude hýbat.
3. Znovu vezmeme nový ovladač a tlačítko č.1 stiskneme jednou cca na 1s a pustíme. Poté třeba počkat 10 sekund, než si řídicí jednotka uloží do paměti nový ovladač.

Spárování ovladačů s přijímačem

Provádí se pokud už nemáme ani jeden funkční ovladač a nový dálkový ovladač potřebujeme spárovat s řídicí elektronikou uvnitř pohonu. Pro tento způsob jsou podstatné 2 body.

1. Sundáme kryt motoru nebo kryt elektroniky. Na rádiové kartě (SMXI, OXI ..) stiskneme tlačítko na 3-4 sekundy pokud led dioda nezačne svítit. Následně tlačítko uvolníme.
2. Vezmeme si nový dálkový ovladač, a stiskneme na 3-4 sec. jakmile LED dioda na rádiové kartě nezačne blikat. Následně tlačítko uvolníme a počkáme alespoň 10 s než si elektronika uloží ovladač do paměti.