

Dálkový ovladač RC SMART 2 je určen pro zařízení KEETEC. Nabízí manuální i bezdotykový režim autorizace.

## AUTORIZACE OVLADAČEM RC SMART 2

Ovladač RC SMART 2 může pracovat ve dvou režimech:

1. **Bezdotykový režim:** V tomto režimu dojde k autorizaci řidiče automaticky (bez nutnosti stisknutí tlačítka na ovladači) a to na základě přítomnosti ovladače RC SMART 2 ve vozidle. Tento režim je vychozí z výroby.

2. **Manuální režim:** V tomto režimu je pro autorizaci nutné stisknutí tlačítka na dálkovém ovladači vždy před jízdou a to po zapnutí zapalování.

**Aktivace/deaktivace bezdotykového režimu** je možná kdykoliv. Pro změnu režimu je potřeba 4x rychle stisknout tlačítko na dálkovém ovladači, přičemž počtvrté držíte tlačítko stisknuté na 2 sekundy. LED na ovladači blikne: 1x při zapnutí, 2x při vypnutí bezdotykového režimu.

## NASTAVENÍ DOSAHU BEZDOTYKOVÉHO REŽIMU

Systém umožňuje nastavit 4 úrovně vzdálenosti dosahu bezdotykového režimu dálkového ovladače.

Pro změnu nastavené hodnoty je potřebné 3x rychle stisknout tlačítko na dálkovém ovladači, přičemž potřetí držíte tlačítko stisknuté na 2 sekundy. LED na ovladači blikne 1, 2, 3 nebo 4x v závislosti od nastavené úrovně. Úrovně následují postupně po sobě.

## POPIS DÁLKOVÉHO OVLADAČE RC SMART 2

LED indikátor  
Tlačítko



- I. úroveň - cca 5m (jedno bliknutí)
- II. úroveň - cca 10m (dvě bliknutí)
- III. úroveň - cca 15m (tři bliknutí)
- IV. úroveň - cca 20m (čtyři bliknutí)

## SIGNALIZACE SLABÉ BATERIE V DÁLKOVÉM OVLADAČI

Pokud napětí baterie v ovladači klesne pod kritickou úroveň a současně je aktivován bezdotykový režim, LED začne signalizovat nízký stav baterie 2x bliknutím každou sekundu. Baterii vyměňte za typ (CR2450). Po výměně baterie je nutné stisknout tlačítko na ovladači pro ukončení indikace slabé baterie.

U některých systémů Keetec (Rider) je indikace doplněna akusticky, třemi pípnutími po zapnutí zapalování.

Tlačítko	Funkce	Podmínky	Signalizace
Stisknutí tlačítka 1x	autorizace	systém je aktivní	LED rychle bliká
4x rychlé stisknutí (počtvrté držíte tlačítko na 2sek.)	ZAP/VYP bezdotykového režimu ovladače	vždy	LED na ovladači blikne 1x (zapnutý) nebo 2x (vypnutý)
3x rychlé stisknutí (po třetí držíte tlačítko na 2sek.)	nastavení dosahu bezdotykového režimu ovladače	vždy	LED na ovladači blikne 1, 2, 3 nebo 4x