

Dálkové ovládání řady GLK typ 2

1. ZAMYKÁNÍ

Stiskněte zamykací tlačítko. Směrová světla 1x bliknou, centrální zamykání se uzamkne. Na výstupu pro dojezd oken se objeví 30-ti sekundový impulz. LED dioda bude blikat.

2. ODEMYKÁNÍ

Stiskněte odemykací tlačítko. Směrová světla bliknou dvakrát, centrální zamykání se odemkne.

3. OTEVŘENÍ KUFRU

Stiskněte tlačítko určené pro otevření kufru. Směrová světla bliknou třikrát, kufr se odemkne.

Polarita výstupu pro kufr je z výroby kladná a možné zatížení je 10A.

Uvnitř řídicí jednotky naleznete propojku, kterou lze jednoduše změnit výstupní polaritu na mínus.

Pozn.: U ovladačů s dvěma tlačítky nelze kufr ovládat.

4. VYHLEDÁNÍ VOZU

Pokud je uzamčeno, stiskněte zamykací tlačítko. Směrová světla 3x bliknou aby jste mohli na parkovišti lépe najít Vaše vozidlo.

Pokud potřebujete změnit impuls na 4sekundy, odpojte jumper umístěný vedle černého tlačítka na kontrolní jednotce. POZOR: Přerušení musí být provedeno při odpojeném napájení. Toto nastavení je potřeba pouze u některých vozidel s pneumatickým zamykáním, kde je pro uzavření CZ potřeba delší impuls.

Programování ovladačů – stiskněte černé tlačítko vedle konektoru. Směrová světla se rozsvítí, systém je v režimu programování. Stiskněte tlačítko uzamknutí na dálkovém ovladači. Ovladač je navolen. Možnost programování max. 3 ovladačů. Mazání ovladačů se provádí přidáním dalších ovladačů.

