

DÁLKOVÝ OVLADAČ PANDORA D-030

Dálkový ovladač je určený na ovládání a monitorování stavu zabezpečovacího systému pomocí bezdrátové komunikace BLUETOOTH. Každá událost je doprovázena melodií, vibracemi a zobrazuje se jako ikona na OLED displeji.



- OLED-displej
- Ovládací tlačítka **F**
- Zvukové upozornění (16 notifikačních melodií)
- Upozornění vibrováním
- Integrovaný LED indikátor “ALARM/SEND”
- Rádiové rozhraní 2,4 GHz (protokol Bluetooth 4.2 Low energy)
- Dialogové kódování řídicích příkazů (šifrování AES-128)
- Integrovaná baterie
- Integrovaný micro USB port

Podpora pro systémy s modelem Bluetooth®, firmware v. 2.08 a vyšší :
Pandora MINI, LIGHT PRO, SMART v2, SMART PRO, SMART PRO v2, PROFESSIONAL v2

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE

Když chcete zapnout/vypnout dálkový ovladač, tak stlačte a podržte tlačítko **F** na 3 sekundy.

VÝZNAM LED INDIKÁTORU DÁLKOVÉHO OVLADAČE

Červená LED : ALARM	Zelená LED: SEND
Rychlé blikání: notifikace	Blikání: spojení s řídicí jednotkou je aktivní
Pomalé blikání: žádné spojení	LED nesvítí: žádné spojení s řídicí jednotkou

NABÍJENÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE

Na displeji se nachází ikona úrovně nabití baterie v dálkovém ovladači .
Dálkový ovladač se doporučuje nabíjet, když je na displeji ikona .
Baterie se nabíjí připojením USB kabelu.

AKTUALIZACE FIRMWARU DÁLKOVÉHO OVLADAČE

- Stáhněte si mobilní aplikaci Pandora BT (pro zařízení s operačním systémem Android a modulem Bluetooth 4.0 a vyšší).
- Když je ovladač zapnutý, vypněte ho stlačením tlačítka **F** ;na 3 sekundy. Stlačte a podržte tlačítko **F** , propojte dálkový ovladač s PC pomocí USB kabelu. Dálkový ovladač vstoupí do bootovacího režimu.
- Otevřete mobilní aplikaci a zvolte nalezené zařízení, vyberte jednu z možností aktualizace.

FILE MANAGER aktualizace firmwaru z paměti zařízení (jen pro Andriod).
INTERNET aktualizace firmwaru stáhnutím z internetového serveru.

Bluetooth spojení

Aktivovaný/deaktivovaný systém

12:48

Úroveň baterie ovladače

Teplota motoru

Teplota interiéru

Venkovní teplota

Napětí baterie vozidla

Hladina paliva

Otřesový senzor (úroveň upozornění)

Otřesový senzor (úroveň poplachu)

Přídavný senzor /Original alarm (úroveň poplachu)

Přídavný senzor (úroveň upozornění)

Náklonový senzor

Pohybový senzor

Zapalování

Dveře

Kapota

Kufr

Nízké napětí baterie

Ruční brzda /neutrál, brzdový pedál

Motor v chodu

Nezávislé topení

TABULKA FUNKCÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE

	Systém je deaktivovaný		Systém je aktivovaný (Bez poplachu)
	Zapalování je zapnuté	Zapalování je vypnuté	
(Krátce stlače)	Zamykání dveří bez aktivace systému	Aktivace systému se zvukovým upozorněním	Vyhledání vozidla bliká a houká 5 sekund
(1 sek.)		Aktivace systému bez zvukového upozornění	Vyhledání vozidla 5 sekund bliká bez zvuk. signalizace
(2 sek.)	Zapnutí «servisního» režimu		
(3 sek.)	Zapnutí «Rezervačního režimu»		Dálkový start motoru
(Krátce stlače)	Odemknutí dveří	Odemknutí dveří	Deaktivace systému se zvukovým upozorněním
(1 sek.)			Deaktivace systému bez zvukového upozornění
(2 sek. a více)	Vypnutí «servisního» režimu		Vypnutí zapalování během dálkového nebo automatického startu motoru
(Krátce stlače)	Zapnutí podsvícení displeje		
(1 sek.)	Odomknutí kufru		
(2 sek.)	Zapnutí/vypnutí přehřevu motoru* Zapnutí/vypnutí časového kanálu		
(3 sek.)	Zapnutí/vypnutí dálkového ovladače		
+ (Krátce stlače)	PANIC mód		
+ (Krátce stlače)	Aktivace při zapnutém motoru se zvukovým upozorněním	Aktivace za 30 sek. se zvukovým upozorněním	
+ (1 sek.)	Aktivácia pri zapnutom motore bez zvukového upozornenia	Aktivace za 30 sek. bez zvukového upozornění	

* Pro ovládání přehřevu motoru je potřebné nastavit časové kanály. Zvolte analogové ovládání výstupu "Action 1" - Zapnout přehřívání motoru "Action 2" - Vypnout přehřívání motoru.