

Abecední seznam vozidel								20171123				
Značka	Program	Model	Ročník	Dveře	Kapota	Kufr	Zajištění	Odjištění	Obsluha Kufru	Klíček	Keyless	Poznámka
Alfa Romeo	173	159	2006-2011	x		x	x	x		x		
	245	Giulia	2016<	x	x	x	x	x		x	x	
	176	Mito	2008<	x		x	x	x	x	x		
	245	Stelvio	2017<	x	x	x	x	x		x	x	
Audi	111	A1	2010<	x	x	x	x	x	x	x		
	111	A3	2004-2013	x	x	x	x	x	x	x		
	123	A3	2013<	x	x	x	x	x	x	x	x	
	127	A4	2008<	x	x	x	x	x	x	x	x	
	123	A4	2016<	x	x	x	x	x	x	x	x	
	125	A5	2008<	x	x	x	x	x	x	x	x	
	116	A6	2005<	x	x	x	x	x	x	x	x	
	118	A6 Avant	2006<	x	x	x	x	x	x	x	x	
	124	A6	2012<	x	x	x	x	x	x (Liftgate)	x	x	
	117	A6	2016<	x	x	x	x	x	x	x	x	
	121	A7	2010<	x	x	x	x	x	x	x	x	
	116	A8	2002-2009	x	x	x	x	x	x	x	x	
	121	A8	2010<	x	x	x	x	x	x	x	x	
	123	Q2	2016<	x	x	x	x	x	x	x	x	
	111	Q3	2011<	x	x	x	x	x	x	x	x	i po faceliftu 2014
	125	Q5	2008-2016	x	x	x	x	x	x	x	x	
	116	Q7	2006-2014	x	x	x	x	x	x	x	x	
	185	Q7	2016<	x	x	x	x	x	x	x	x	
	111	TT	2007-2014	x	x	x	x	x	x	x	x	
BMW	238	M2	2017<	x	x	x	x	x	x	x	x	
	252	X1	2009<	x		x	x	x	x	x		
	261	X1	2015<	x	x	x	x	x	x	x	x	
	261	X3	2011<	x	x	x	x	x	x	x	x	
	254	X3	2010<	x	x	x	x	x	x *	x		* při otevření kufru dálkovým ovladačem dojde k odemčení vozu
	261	X4	2014<	x	x	x	x	x	x *	x		* při otevření kufru dálkovým ovladačem dojde k odemčení vozu
	258	X4	2016<	x	x	x	x	x	x	x	x	
	255	X5	2007-2013	x	x	x	x	x	x	x	x	
	261	X5	2014<	x	x	x	x	x	x *	x	x	
	252	X6	2008<	x	x	x	x	x	x	x	x	
	261	serie1	2012<	x	x	x	x	x	x	x	x	
	263	serie2	2015<	x	x	x	x	x	x	x	x	* při otevření kufru dálkovým ovladačem dojde k odemčení vozu
	261	serie5	2010<	x	x	x	x	x	x	x	x	
	261	serie7	2008-2015	x	x	x	x	x	x	x	x	
	255	118d (E87)	2004-2011	x	x	x	x	x	x	x	x	
	253	320	2012<	x	x	x	x	x	x *	x		* při otevření kufru dálkovým ovladačem dojde k odemčení vozu
	261	320D	2014<	x	x	x	x	x	x *	x		* při otevření kufru dálkovým ovladačem dojde k odemčení vozu
	251	330	2005<	x		x	x	x	x	x	x	
	257	420D Cabrio	2016<	x	x	x	x	x	x	x	x	
	262	640 Cabrio	2014<	x	x	x	x	x	x	x	x	
Citroen	167	C4 Picasso	2015<	x		x	x	x		x		LIN, podporováno pouze MCB-02, povolit alarm na diagnostice
	181	Berlingo	2009<	x		x	x	x		x		povolit funkci alarmu na diagnostice

Citroen	181	C3	2009<	x		x	x	x		x		povolit funkci alarmu na diagnostice
	181	C4	2005-2010	x		x	x	x		x		povolit funkci alarmu na diagnostice
	181	Jumpy	2007<	x		x	x	x		x		povolit funkci alarmu na diagnostice
	182	C-Elysee	2013<				x	x		x		
	182	C4 Cactus	2014<				x	x		x		
	431	C4-Aircross	2012<	x		x	x	x		x		
	171	Jumper	2006-2013	x		x	x	x		x		
	175	Jumper	2013<	x		x	x	x		x		
Dacia	345	Dokker	2012<	x		x	x	x		x		
	345	Duster	2013<	x		x	x	x		x		
	345	Sandero	2013<	x		x	x	x		x		
Dodge	248	Challenger	2015<	x		x	x	x	x	x	x	
	241	Charger	2011<	x		x	x	x		x	x	
	247	Magnum	2007<	x		x	x	x		x		
	241	RAM	2015<	x			x	x		x		
	243	RAM	2015<	x			x	x		x		
Ferrari	174	F 12	2012<	x		x	x	x	x	x	x	
Fiat	172	Bravo	2007<	x		x	x	x	x	x	x	
	176	Doblo	2010<	x		x	x	x	x	x	x	
	171	Ducato	2006-2011	x		x	x	x				
	175	Ducato	2011<	x		x	x	x		x		
	242	Freemont	2011<	x		x	x	x		x	x	
	176	Punto	2005<	x		x	x	x	x	x	x	
	175	Qubo	2008<	x		x	x	x				
	173	Stilo	2001-2005	x		x	x	x		x		
	326	Talento	2016<	x		x	x	x	x	x	x	
	176	500	2007<	x		x	x	x	x	x	x	
	176	500L living	2012<	x		x	x	x	x	x	x	
	245	500X	2015<	x		x	x	x	x	x	x	
Ford	132	B-Max	2013<	x		x	x	x	x	x	x	
	137	C-Max	2005<	x		x	x	x		x	x	
	141	Courier	2014<	x		x	x	x	x	x	x	
	178	Edge	2017<	x		x	x	x	x	x	x	
	138	Fiesta	2008<	x		x	x	x		x		
	141	Fiesta	2013<	x		x	x	x	x	x	x	
	137	Focus	2005-2012	x		x	x	x		x	x	
	131	Focus (C-Max) III	2012<	x		x	x	x	x	x	x	
	136	Galaxy	2007-2015	x		x	x	x	x	x	x	
	142	Galaxy	2016<	x	x	x	x	x	x	x	x	
	131	Kuga Keyless	2013<	x		x	x	x	x	x	x	
	136	Mondeo	2007-2014	x		x	x	x	x	x	x	
	142	Mondeo	2015<	x	x	x	x	x	x	x	x	
	145	Mustang	2016<	x	x	x	x	x	x	x	x	
	146	Mustang	2012<	x		x	x	x		x		
	611	Mustang (USA)	2016<	x		x	x	x	x	x	x	
	612	Mustang	2017<	x	x	x	x	x		x	x	
	147	Ranger	2011<	x			x	x		x		
	143	Ranger	2016<	x	x		x	x		x		
	177	Ranger	2017<	x			x	x		x		
	136	S-Max Keyless	2006-2014	x		x	x	x	x	x	x	
	142	S-Max Keyless	2015<	x	x	x	x	x	x	x	x	

Ford	131	Tourneo Connect	2013<	x		x	x	x	x	x		
	148	Tranzit	2006-2012	x		x				x		
	133	Tranzit	2013<	x		x	x	x		x		
	134	Tranzit (SafeLock)	2013<	x		x	x	x		x		
	135	Tranzit (Orig.alarm)	2015<	x	x	x	x	x		x		
	144	Tranzit	2016<	x		x	x	x		x		
	177	Tranzit	2017<	x		x	x	x		x		
Honda	231	Civic	2007<	x		x	x	x		x		
	231	CR-V	2009<	x		x	x	x		x		
	235	Civic Keyless	2013<	x	x	x	x	x		x		
	235	CR-V Keyless	2013<	x	x	x	x	x	x	x	x	
	235	HR-V Keyless	2015<	x	x	x	x	x	x	x	x	
	236	Civic	2013<	x		x	x	x	x	x	x	
	236	CR-V	2013<	x		x	x	x	x	x	x	
Hyundai	283	i20	2012<	x	x	x	x	x	x	x		
	287	i20	2015<	x	x	x	x	x	x	x	x	
	281	i30	2012<	x	x	x	x	x	x	x	x	
	282	i40	2012<	x	x	x	x	x	x	x	x	
	277	ix20	2010<	x	x	x	x	x	x	x	x	
	272	ix35	2011<	x	x	x	x	x	x	x	x	
	387	H350	2016<	x	x	x	x	x		x		
Chevrolet	275	Santa Fe	2013<	x	x	x	x	x	x	x	x	
	268	Santa Fe	2017<	x	x	x	x	x	x	x	x	
	267	Tucson	2015<	x	x	x	x	x	x	x	x	
	215	Captiva	2006<	x		x	x	x	x*	x		* ovládá se okno pátých dveří
	221	Camaro	2012<	x		x	x	x		x		
Iveco	221	Cruze	2008<	x	x	x	x	x	x	x		
	221	Orlando	2010<	x	x	x	x	x		x		
Jaguar	171	Daily	2006-2013	x		x	x	x		x		
	175	Daily	2014<	x		x	x	x		x		
Jeep	444	F-Type	2015<	x	x	x	x	x	x	x		
	445	F-Pace	2017<	x	x	x	x	x	x	x	x	
KIA	245	Compass	2017<	x	x	x	x	x	x	x	x	
	245	Renegade	2015<	x		x	x	x	x	x	x	
	321	Grand Cherokee	2014<	x	x	x	x	x	x	x	x	
	325	Wrangler	2012<	x	x	x	x	x		x		
KIA	274	Carens	2013<	x	x	x	x	x	x	x	x	
	285	Carens	2014<	x	x	x	x	x	x	x	x	
	276	Ceed	2012<	x	x	x	x	x	x	x	x	
	265	Ceed	2015<	x	x	x	x	x	x	x	x	
	318	Ceed	2017<	x	x	x	x	x	x	x	x	
	276	Optima	2013<	x	x	x	x	x	x	x	x	
	286	Optima	2016<	x	x	x	x	x	x	x	x	
	277	Rio	2011<	x	x	x	x	x	x	x	x	
	271	Sorento	2012<	x		x	x	x	x	x	x	
	288	Sorento	2013<	x		x	x	x	x	x	x	
	286	Sorento	2015<	x	x	x	x	x	x	x	x	
	266	Soul	2014<	x		x	x	x	x	x	x	
	278	Sportage	2010<	x	x	x	x	x	x	x	x	
	284	Sportage	2014<	x	x	x	x	x	x	x	x	

KIA	286	Sportage	2016<	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Land Rover (Range Rover)	444	Autobiography	2014<	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	445	Autobiography	2017<	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	441	Discovery	2010<	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	441	Evoque	2010<	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	443	Evoque	2014<	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	442	Freelander 2	2006<	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	441	Sport	2012<	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	444	Sport	2014<	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	441	Vogue	2011<	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
LDV	571	G-10	2017<	x		x	x	x					
Lexus	382	NX 300h	2015<	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	382	RX 450h	2015<	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Maserati	322	Levante	2017<	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	244	Levante	2018<	x		x	x	x	x	x	x	x	
Mazda	347	CX-3	2015<	x	x	x	x	x		x	x	x	
	351	3	2014<	x	x	x	x	x		x			
	351	CX-5	2013<	x	x	x	x	x		x			
	368	CX-7 (orig. alarm)	2011<	x		x	x	x		x			
	357	3	2016<	x	x	x	x	x		x	x	x	
	355	5	2006<	x		x	x	x		x			
	353	6	2008-2012	x		x	x	x		x			
	356	6	2013<	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	373	MX-5	2016<	x		x	x	x		x			
	416	A	2012<	x		x	x	x		x			
Mercedes	416	B	2012	x		x	x	x		x			
	415	C	2011	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	421	C Coupe	2015<	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	416	CLA	2014<	x		x	x	x	x	x	x	x	
	415	CLS	2013	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	415	E	2010<	x		x	x	x	x	x	x	x	
	335	Citan	2012<	x		x	x	x	x		x		vozidlo s dvojtlačítkovým D.O.
	413	GL	2007-2012	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	416	GL	2013<	x		x	x	x	x	x	x	x	
	416	GLE	2015<	x		x	x	x	x	x	x	x	
	417	GLA	2014<	x		x	x	x	x		x		
	414	GLS	2016<	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	412	ML	2007<	x		x	x	x	x		x		
	416	ML	2012<	x		x	x	x	x	x	x	x	
	418	V	2014<	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	411	Viano	2005<	x		x	x	x	x		x		
	418	Viano	2014<	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	411	Vito	2004<	x	x	x	x	x	x		x		
	418	Vito	2014<	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	421	S-350	2014<	x		x	x	x	x	x	x	x	
	422	S	2017<	x		x	x	x	x	x	x	x	
	411	Sprinter	2007<	x		x	x	x	x		x		
Mini	263	Clubman	2017	x		x	x	x	x	x	x	x	
	255	Cooper		x		x	x	x	x	x	x	x	
	261	Cooper	2016<	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	264	Cooper (2 door)	2016<	x	x	x	x	x	x	x*	x	x	* při otevření kufru dálkovým ovladačem dojde k odemčení vozu

Mitsubishi	431	ASX	2011<	x	x	x	x	x	x		
	431	Outlander	2007<	x		x	x	x	x		
	432	Outlander	2015<	x		x	x	x	x	x	x
	435	Pajero	2007<	x		x	x	x	x		výstup zamkní/odemkní je cca 1sec opožděn
Nissan	332	Juke	2011<	x		x	x	x	x		
	331	Micra	2005-2013	x		x	x	x	x		
	337	Micra	2014<	x		x	x	x	x	x	
	332	Navara	2008<	x			x	x	x		
	337	Navara	2016<	x			x	x	x	x	
	337	Note	2014<	x		x	x	x	x	x	
	338	NV 200	2012<	x		x	x	x	x	x	
	327	e-NV 200	2016<	x		x	x	x	x	x	
	333	Qashqai	2007-2013	x		x	x	x	x		
	336	Qashqai	2014<	x	x	x	x	x	x	x	
	331	Tiida	2007<	x		x	x	x	x	x	
	336	X-trail	2014<	x	x	x	x	x	x	x	
Opel	215	Antara	2006<	x		x	x	x	x		
	221	Ampera	2012<	x	x	x	x	x	x	x	x
	211	Astra H	2004<	x		x	x	x	x		
	228	Astra J	2013<	x		x	x	x	x	x	
	226	Astra K	2016<	x		x	x	x	x	x	x
	218	Astra Keyless	2017<	x	x	x	x	x	x	x	x
	223	Astra	2012<	x	x	x	x	x	x		
	211	Corsa	2006<	x		x	x	x	x		
	221	Insignia	2009<	x	x	x	x	x	x		
	226	Insignia	2015<	x		x	x	x	x	x	x
	227	Insignia	2009<	x	x	x	x	x	x		
	224	Insignia	2013<	x		x	x	x	x	x	
	222	Meriva	2010<	x	x	x	x	x	x		výstup zamkní/odemkní je cca 1sec opožděn
	211	Vectra	2002<	x		x	x	x	x		
	326	Vivaro	2015<	x		x	x	x	x		
	211	Zafira	2005-2011	x		x	x	x	x		
	225	Zafira	2011<	x	x	x	x	x	x		
Peugeot	167	Expert	2016<	x		x	x	x	x		LIN, podporováno pouze MCB-02, povolit alarm na diagnostice!
	167	Traveller	2016<	x		x	x	x	x		LIN, podporováno pouze MCB-02, povolit alarm na diagnostice!
	167	2008	2017<	x		x	x	x	x		LIN, podporováno pouze MCB-02, povolit alarm na diagnostice!
	167	308	2015<	x		x	x	x	x		LIN, podporováno pouze MCB-02, povolit alarm na diagnostice!
	171	Boxer	2006-2013	x		x	x	x	x		
	175	Boxer	2013<	x		x	x	x	x		
	181	Expert	2007-2015	x		x	x	x	x		povolit funkci alarmu na diagnostice
	181	Partner	2006<	x		x	x	x	x		povolit funkci alarmu na diagnostice
	181	207	2007<	x		x	x	x	x		povolit funkci alarmu na diagnostice
	181	308	2007<	x		x	x	x	x		
	182	301	2013<				x	x	x		
	182	208	2012<				x	x	x		
	182	2008	2013<				x	x	x		
	183	5008	2010<	x		x	x	x	x		povolit funkci alarmu na diagnostice
Porsche	114	Cayenne	2003-2010	x		x	x	x	x		
	124	Cayenne	2011<	x	x	x	x	x	x	x	
	126	Cayman	2012<	x	x	x	x	x	x*	x	* při otevření kufru dálkovým ovladačem dojde k odemčení vozu
	126	911 (991)	2012<	x	x	x	x	x	x**	x	* při otevření kufru dálkovým ovladačem dojde k odemčení vozu

Porsche	361	911 (997)	2007-2012	x	x	x	x	x	x	x		
Renault	343	Captur	2013<	x		x	x	x	x	x	x	
	343	Clio	2009<	x		x	x	x	x	x	x	
	346	Espace V	2016<	x	x	x	x	x	x	x	x	
	341	Fluence	2009<	x		x	x	x	x	x	x	
	332	Koleos	2012<	x		x				x		
	342	Laguna	2012<	x		x	x	x	x	x	x	
	328	Master	2015<	x		x	x	x		x		vozidlo s trojtlačítkovým D.O.
	335	Master	2010<	x		x	x	x		x		vozidlo s dvojtlačítkovým D.O.
	341	Megane	2009<	x		x	x	x	x	x	x	
	346	Megane	2016<	x	x	x	x	x	x	x	x	
	341	Scenic III	2009<	x		x	x	x	x	x	x	
	346	Scenic IV	2016<	x	x	x	x	x	x	x	x	
	346	Talisman	2016<	x	x	x	x	x	x	x	x	
	344	Trafic	2015<	x		x	x	x		x		
	343	Trafic Keyless	2016<	x		x	x	x		x	x	
Saab	365	9.3.	2004-2006	x		x	x	x	x	x	x	
Seat	366	9.3. X	2011	x		x	x	x	x	x	x	
	367	9.5.Aero	2010-2012	x		x	x	x	x	x	x	
	385	R 450	2015<			x	x	x		x		
	111	Alhambra	2010<	x	x	x	x	x	x	x	x	
	111	Altea	2004-2015	x	x	x	x	x	x	x	x	
	123	Ateca	2016<	x	x	x	x	x	x	x	x	
	112	Cordoba	2002-2009	x		x	x	x		x		
	112	Ibiza	2002-2009	x		x	x	x		x		
	111	Leon	2006-2012	x	x	x	x	x	x	x	x	
	123	Leon	2016<	x	x	x	x	x	x	x	x	
Subaru	111	Toledo	2014<	x	x	x	x	x	x	x	x	
	375	Forester	2013<	x		x				x		
	372	Impreza	2007<	x		x	x	x		x		POZOR! Centrál neodlišuje dálku a klíček
	371	Legacy	2004-2009	x		x	x	x	x	x	x	
	377	Levorg	2016<	x		x	x	x		x	x	
	371	Outback	2004-2009	x		x	x	x	x	x	x	
	376	Outback	2010<	x		x	x	x		x		POZOR! Centrál neodlišuje dálku a klíček
	375	Outback	2016<	x		x	x	x		x	x	
Suzuki	375	XV	2012<	x		x				x		
	311	Grand Vitara	2006<	x		x	x	x		x	x	
	311	SX4	2007<	x		x	x	x		x	x	
	312	Kizashi	2010<	x	x	x	x	x	x	x	x	
	313	Swift	2013<	x		x	x	x		x		verze bez Keyless
	314	S-Cross	2013<	x		x	x	x		x	x	
	316	S-Cross	2017<	x	x	x	x	x		x	x	
Škoda	315	Vitara	2015<	x	x	x	x	x		x	x	
	111	CitiGo	2012<	x		x	x	x	x	x	x	
	122	CitiGo	2012<	x		x	x	x	x	x	x	na sběrnici motoru
	112	Fabia I	2001<	x		x	x	x	x	x	x	
	111	Fabia II	2008<	x	x	x	x	x	x	x	x	
	122	Fabia II	2012<	x	x	x	x	x	x	x	x	na sběrnici motoru
	123	Fabia III	2014<	x	x	x	x	x	x	x	x	
	123	Karoq	2017<	x	x	x	x	x	x	x	x	
	123	Kodiaq	2017<	x	x	x	x	x	x	x	x	

Škoda	128	Octavia I	2001	x		x	x	x	x	x		zajistit/odjistit nerozlišuje dálku a zámek kufru
	113	Octavia I	2001<	x		x	x	x	x	x		
	111	Octavia II	2004<	x	x	x	x	x	x	x		
	123	Octavia III	2013<	x	x	x	x	x	x	x	x	
	111	Rapid	2013-2015	x	x	x	x	x	x	x	x	
	123	Rapid	2015<	x	x	x	x	x	x	x	x	
	111	Roomster	2006<	x	x	x	x	x	x	x	x	
	113	Superb	2001-2007	x		x	x	x	x	x	x	
	111	Superb II	2008-2014	x	x	x	x	x	x	x	x	
	123	Superb III	2015<	x	x	x	x	x	x	x	x	
	111	Yeti	2009<	x	x	x	x	x	x	x	x	
Toyota	381	Auris I	2007-2011	x		x	x	x		x	x	
	381	Auris II	2012<	x		x	x	x		x	x	
	381	Avensis	2009<	x		x	x	x		x	x	
	383	Corolla	2017<	x		x	x	x	x	x	x	
	381	C-HR	2017<	x		x	x	x		x	x	
	381	Hilux	2015<	x			x	x		x		
	381	Land Cruiser	2010-2015	x		x	x	x		x	x	
	381	RAV 4	2007<	x		x	x	x		x	x	
	381	Verso	2009<	x		x	x	x		x	x	
	381	Yaris II	2005<	x		x	x	x		x	x	
Volvo	151	V70	2014<	x	x	x	x	x	x	x	x	
	151	XC60	2012<	x	x	x	x	x	x	x	x	
	151	XC70	2012<	x		x	x	x	x	x	x	
	152	XC70	2007-2011	x		x	x	x	x	x	x	
	153	XC60	2013<	x	x	x	x	x	x	x	x	
	155	V50	2006<	x		x	x	x	x	x	x	
	155	C30	2006<	x		x	x	x	x	x	x	
	156	XC90	2010<	x		x	x	x	x	x	x	
	157	XC90	2006<	x		x	x	x	x	x	x	
	158	XC90	2015<	x	x	x	x	x	x (Liftgate)	x	x	
VW	386	FMX - truck	2017<	x			x	x				
	111	Caddy	2004<	x	x	x	x	x	x	x	x	
	411	Crafter	2006<	x		x	x	x			x	
	123	Crafter	2017<	x	x	x	x	x	x	x	x	
	111	EOS	2006-2010	x	x	x	x	x	x	x	x	
	113	Golf IV	2002-2004	x		x	x	x			x	
	111	Golf	2004-2012	x	x	x	x	x	x	x	x	
	128	Golf	2001	x		x	x	x			x	
	123	Golf VII	2013<	x	x	x	x	x	x	x	x	
	113	New Beetle	2001-2005	x		x	x	x	x	x	x	
	113	Passat B5	2001-2005	x		x	x	x			x	
	111	Passat B6	2005-2010	x	x	x	x	x	x	x	x	
	111	Passat B7	2010-2014	x	x	x	x	x	x	x	x	
	123	Passat B8	2014<	x	x	x	x	x	x	x	x	
	112	Polo	2001-2008	x		x	x	x			x	
	111	Sharan	2010<	x	x	x	x	x	x	x	x	
	111	Tiguan	2007<	x	x	x	x	x	x	x	x	
	111	Touran	2003<	x	x	x	x	x	x	x	x	
	123	Touran	2015<	x	x	x	x	x	x	x	x	

VW	115	Touareg	2005<	x	x	x	x	x	x	x		
	124	Touareg	2010<	x	x	x	x	x	x	x	x	
	112	T5	2005-2008	x	x	x	x	x	x	x	x	
	111	T5	2009-2014	x	x	x	x	x	x	x	x	
	111	T6	2015<	x	x	x	x	x	x	x	x	
	111	Up!	2012<	x		x	x	x	x	x	x	

Číselný seznam vozidel								20171123				
Program	Značka	Model	Ročník	Dveře	Kapota	Kufr	Zajištění	Odjištění	Obsluha Kufru	Klíček	Keyless	Poznámka
111	Audi	A1	2010<	x	x	x	x	x	x	x		
		A3	2004-2013	x	x	x	x	x	x	x		
		Q3	2011<	x	x	x	x	x	x	x		
		TT	2007-2014	x	x	x	x	x	x	x		
	Seat	Alhambra	2010<	x	x	x	x	x	x	x	x	
		Altea	2004-2015	x	x	x	x	x	x	x		
		Leon	2006-2012	x	x	x	x	x	x	x		
		Toledo	2014<	x	x	x	x	x	x	x		
	Škoda	CitiGo	2012<	x		x	x	x	x	x		
		Fabia II	2008<	x	x	x	x	x	x	x		
		Octavia II	2004<	x	x	x	x	x	x	x		
		Rapid	2013-2015	x	x	x	x	x	x	x		
		Roomster	2006<	x	x	x	x	x	x	x		
		Superb II	2008-2014	x	x	x	x	x	x	x	x	
		Yeti	2009<	x	x	x	x	x	x	x		
	VW	EOS	2006-2010	x	x	x	x	x	x	x		
		Golf	2004-2012	x	x	x	x	x	x	x		
		Caddy	2004<	x	x	x	x	x	x	x		
		Crafter	2017<	x	x	x	x	x	x	x		
		Passat B6	2005-2010	x	x	x	x	x	x	x		
		Passat B7	2010-2014	x	x	x	x	x	x	x		
		Sharan	2010<	x	x	x	x	x	x	x	x	
		Tiguan	2007<	x	x	x	x	x	x	x		
		Touran	2003<	x	x	x	x	x	x	x		
		T5	2009-2014	x	x	x	x	x	x	x		
		T6	2015<	x	x	x	x	x	x	x		
		Up!	2012<	x		x	x	x	x	x		
112	Seat	Ibiza	2002-2009	x		x	x	x		x		
		Cordoba	2002-2009	x		x	x	x		x		
	Škoda	Fabia I	2001<	x		x	x	x	x	x		
		VW	Polo	2001-2008	x		x	x	x		x	
113	Škoda	T5	2005-2008	x	x	x	x	x	x	x		
		Octavia I	2001<	x		x	x	x	x	x		
	VW	Superb	2001-2007	x		x	x	x	x	x		
		Golf IV	2002<	x		x	x	x		x		
		Passat B5	2001-2005	x		x	x	x		x		
	New Beetle											
114	Porsche	Cayenne	2003-2010	x		x	x	x	x	x		
115	VW	Touareg	2005<	x	x	x	x	x	x	x		
116	Audi	A6	2005-2011	x	x	x	x	x	x	x		
		A8	2002-2009	x	x	x	x	x	x	x		
		Q7	2006-2014	x	x	x	x	x	x	x	x	
117		A6	2016<	x	x	x	x	x	x	x	x	
118		A6 Avant	2006<	x	x	x	x	x	x	x	x	
121	Audi	A7	2010<	x	x	x	x	x	x	x	x	
		A8	2010<	x	x	x	x	x	x	x	x	

122	Škoda	CitiGo	2012<	x		x	x	x	x	x		na sběrnici motoru
		Fabia II	2012<	x	x	x	x	x	x	x		
123	Audi	A3	2013<	x	x	x	x	x	x	x	x	
		A4	2016<	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Seat	Q2	2016<	x	x	x	x	x	x	x	x	
		Ateca	2016<	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Škoda	Leon	2016<	x	x	x	x	x	x	x		
		Fabia III	2014<	x	x	x	x	x	x	x		
		Karoq	2017<	x	x	x	x	x	x	x	x	
		Kodiaq	2017<	x	x	x	x	x	x	x	x	
		Octavia III	2013<	x	x	x	x	x	x	x	x	
		Rapid	2015<	x	x	x	x	x	x	x		
		Superb III	2015<	x	x	x	x	x	x	x	x	
124	VW	Golf VII	2013<	x	x	x	x	x	x	x	x	
		Passat B8	2014<	x	x	x	x	x	x	x	x	
	VW	Touran	2015<	x	x	x	x	x	x	x	x	
125	Audi	A6	2012<	x	x	x	x	x	x (Liftgate)	x	x	
	Porsche	Cayenne	2011<	x	x	x	x	x	x	x	x	
	VW	Touareg	2010<	x	x	x	x	x	x	x	x	
126	Porsche	A5	2008<	x	x	x	x	x	x	x	x	
		Q5	2008-2016	x	x	x	x	x	x	x	x	
127	Audi	911 (991)	2012<	x	x	x	x	x	x*	x		* při otevření kufru dálkovým ovladačem dojde k odemčení vozu
		Cayman	2012<	x	x	x	x	x	x*	x		* při otevření kufru dálkovým ovladačem dojde k odemčení vozu
128	Škoda	A4	2008<	x	x	x	x	x	x	x	x	
	VW	Octavia I	2001	x		x	x	x		x		zajistit/odjistit nerozlišuje délku a zámek kufru
	VW	Golf	2001	x		x	x	x		x		
131	Ford	Focus (C-Max) III	2012<	x		x	x	x	x	x	x	
		Kuga Keyless	2013<	x		x	x	x	x (Liftgate)	x	x	
		Tourneo Connect	2013<	x		x	x	x	x	x	x	
132	B-Max	2013<	x		x	x	x	x	x	x	x	
133	Tranzit	2013<	x		x	x	x	x		x	x	
134	Tranzit (SafeLock)	2013<	x		x	x	x	x		x	x	
135	Tranzit (Orig.alarm)	2015<	x	x	x	x	x	x		x	x	
136	Ford	S-Max Keyless	2006-2014	x		x	x	x	x	x	x	
		Galaxy	2007-2015	x		x	x	x	x	x	x	
		Mondeo	2007-2014	x		x	x	x	x	x	x	
137	C-Max	2005<	x		x	x	x	x		x	x	
138	Focus	2005-2012	x		x	x	x	x		x	x	
141	Fiesta	2008<	x		x	x	x	x		x	x	
142	Courier	2014<	x		x	x	x	x	x	x	x	
	Fiesta	2013<	x		x	x	x	x	x	x	x	
143	Ford	Galaxy	2016<	x	x	x	x	x	x	x	x	
		Mondeo	2015<	x	x	x	x	x	x	x	x	
		S-Max Keyless	2015<	x	x	x	x	x	x	x	x	
144	Ranger	2016<	x	x		x	x	x		x	x	
145	Tranzit	2016<	x		x	x	x	x		x	x	
146	Mustang	2016<	x	x	x	x	x	x		x	x	
147	Mustang	2012<	x		x	x	x	x		x	x	
148	Ranger	2011<	x		x		x	x		x	x	
	Tranzit	2006-2012	x		x		x	x		x	x	
151	Volvo	V70	2014<	x	x	x	x	x	x	x	x	

151	Volvo	XC60	2012<	x	x	x	x	x	x	x		
152		XC70	2012<	x		x	x	x	x	x		
153		XC70	2007-2011	x		x	x	x	x	x		
155		XC60	2013<	x	x	x	x	x	x	x	x	
156		V50	2006<	x		x	x	x	x	x		
157		C30	2006<	x		x	x	x	x	x		
158		XC90	2010<	x		x	x	x	x	x		
167		XC90	2006<	x		x	x	x	x	x	x	
		C4 Picasso	2015<	x		x	x	x		x		LIN, podporováno pouze MCB-02, povolit alarm na diagnostice!
		Expert	2016<	x		x	x	x		x		LIN, podporováno pouze MCB-02, povolit alarm na diagnostice!
		Traveller	2016<	x		x	x	x		x		LIN, podporováno pouze MCB-02, povolit alarm na diagnostice!
		2008	2017<	x		x	x	x		x		LIN, podporováno pouze MCB-02, povolit alarm na diagnostice!
		308	2015<	x		x	x	x		x		LIN, podporováno pouze MCB-02, povolit alarm na diagnostice!
171	Fiat	Ducato	2006-2011	x		x	x	x		x		
	Iveco	Daily	2007-2013	x		x	x	x		x		
	Citroen	Jumper	2006-2013	x		x	x	x		x		
	Peugeot	Boxer	2006-2013	x		x	x	x		x		
172	Fiat	Bravo	2007<	x		x	x	x	x	x		
173		Stilo	2001-2005	x		x	x	x		x		
	Alfa Romeo	159	2006-2011	x		x	x	x		x		
174	Ferrari	F 12	2012<	x		x	x	x	x	x		
175	Fiat	Ducato	2011<	x		x	x	x		x		
		Qubo	2008<	x		x	x	x		x		
	Iveco	Daily	2014<	x		x	x	x		x		
	Citroen	Jumper	2013<	x		x	x	x		x		
	Peugeot	Boxer	2013<	x		x	x	x		x		
176	Alfa Romeo	Mito	2008<	x		x	x	x	x	x		
	Fiat	500	2007<	x		x	x	x	x	x		
		500L living	2012<	x		x	x	x	x	x		
		Doblo	2010<	x		x	x	x	x	x		
		Punto	2005<	x		x	x	x	x	x		
177	Ford	Tranxit	2017<	x		x	x	x		x		
		Ranger	2017<	x			x	x		x		
178		Edge	2017<	x		x	x	x	x	x	x	
181	Peugeot	Expert	2007-2015	x		x	x	x		x		povolit funkci alarmu na diagnostice
		Partner	2006<	x		x	x	x		x		povolit funkci alarmu na diagnostice
		207	2007<	x		x	x	x		x		povolit funkci alarmu na diagnostice
		308	2007<	x		x	x	x		x		povolit funkci alarmu na diagnostice
		Berlingo	2009<	x		x	x	x		x		povolit funkci alarmu na diagnostice
		C3	2009<	x		x	x	x		x		povolit funkci alarmu na diagnostice
		C4	2005-2010	x		x	x	x		x		povolit funkci alarmu na diagnostice
		Jumpy	2007<	x		x	x	x		x		povolit funkci alarmu na diagnostice
182	Peugeot	301	2013<				x	x		x		
		208	2012<				x	x		x		
		2008	2013<				x	x		x		
		C-Elysee	2013<				x	x		x		
		C4 Cactus	2014<				x	x		x		
183	Peugeot	5008	2010<	x		x	x	x		x		povolit funkci alarmu na diagnostice
185	Audi	Q7	2016<	x	x	x	x	x	x	x	x	
211	Opel	Astra H	2004<	x		x	x	x	x	x		

211	Opel	Vectra	2002<	x		x	x	x		x		
		Corsa	2006<	x		x	x	x		x		
		Zafira	2005-2011	x		x	x	x		x		
215	Chevrolet	Captiva	2006<	x		x	x	x	x*	x		
		Opel	Antara	2006<	x		x	x	x	x		
218		Astra Keyless	2017<	x	x	x	x	x	x	x	x	
221	Chevrolet	Cruze	2008<	x	x	x	x	x	x	x		
		Camaro	2012<	x		x	x	x		x		
		Orlando	2010<	x	x	x	x	x		x		
	Opel	Ampera	2012<	x	x	x	x	x	x	x	x	
222		Insignia	2009<	x	x	x	x	x		x		
223		Meriva	2010<	x	x	x	x	x		x		
224		Astra	2012<	x	x	x	x	x		x		
225		Insignia	2013<	x		x	x	x	x	x	x	
226	Opel	Zafira	2011<	x	x	x	x	x		x		
227		Astra K	2016<	x		x	x	x	x	x	x	
228		Insignia	2015<	x		x	x	x	x	x	x	
		Insignia	2009<	x	x	x	x	x		x		
		Astra J	2013<	x		x	x	x	x	x	x	
231	Honda	Civic	2007<	x		x	x	x		x		
		CR-V	2009<	x		x	x	x		x		
235		Civic Keyless	2013<	x	x	x	x	x		x	x	
		CR-V Keyless	2013<	x	x	x	x	x	x	x	x	
236		HR-V Keyless	2015<	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Honda	Civic	2013<	x		x	x	x	x	x	x	
		CR-V	2013<	x		x	x	x	x	x	x	
		HR-V	2015<	x		x	x	x	x	x	x	
238	BMW	M2	2017<	x	x	x	x	x	x	x	x	
241	Dodge	Charger	2011<	x		x	x	x		x	x	
		RAM	2015<	x			x	x		x		
242	Fiat	Freemont	2011<	x		x	x	x		x	x	
243	Dodge	RAM	2015<	x			x	x		x		
244	Maserati	Levante	2018<	x		x	x	x	x	x	x	
245	Fiat	500X	2015<	x		x	x	x	x	x	x	
		Giulia	2016<	x	x	x	x	x		x	x	
		Stelvio	2017<	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Jeep	Compass	2017<	x	x	x	x	x	x	x	x	
		Renegade	2015<	x		x	x	x	x	x	x	
247	Dodge	Magnum	2007<	x		x	x	x		x		
248		Challenger	2015<	x		x	x	x	x	x	x	
251	BMW	330	2005<	x		x	x	x	x	x	x	
252		X1	2009<	x		x	x	x	x	x	x	
		X6	2008<	x	x	x	x	x	x	x	x	
253		320	2012<	x	x	x	x	x	x*	x		* při otevření kufru dálkovým ovladačem dojde k odemčení vozu
254		X3	2010<	x	x	x	x	x	x*	x		* při otevření kufru dálkovým ovladačem dojde k odemčení vozu
255	BMW	118d (E87)	2004-2011	x	x	x	x	x	x	x	x	
		X5	2007-2013	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Mini	Cooper		x		x	x	x	x	x	x	
257	BMW	420D Cabrio	2016<	x	x	x	x	x	x	x	x	
258		X4	2016<	x	x	x	x	x	x	x	x	
261		X1	2015<	x	x	x	x	x	x	x	x	

261	BMW	X4	2014<	x	x	x	x	x	x*	x		* při otevření kufru dálkovým ovladačem dojde k odemčení vozu
		X5	2014<	x	x	x	x	x	x*	x	x	* při otevření kufru dálkovým ovladačem dojde k odemčení vozu
		serie1	2012<	x	x	x	x	x	x	x		
		serie5	2010<	x	x	x	x	x	x	x	x	
		serie7	2008-2015	x	x	x	x	x	x	x	x	
		320D	2014<	x	x	x	x	x	x*	x		* při otevření kufru dálkovým ovladačem dojde k odemčení vozu
		X3	2011<	x	x	x	x	x	x	x	x	
262	BMW	Mini Cooper	2016<	x	x	x	x	x	x	x	x	
		640 Cabrio	2014<	x	x	x	x	x	x	x	x	
263	Mini	serie2	2015<	x	x	x	x	x	x*	x		* při otevření kufru dálkovým ovladačem dojde k odemčení vozu
		Clubman	2017	x		x	x	x	x	x		
264	Mini Cooper (2 door)	2016<	x	x	x	x	x	x*	x			* při otevření kufru dálkovým ovladačem dojde k odemčení vozu
265	KIA Ceed	2015<	x	x	x	x	x	x	x	x		
266	KIA Soul	2014<	x		x	x	x	x	x	x		
267	Hyundai Tucson	2015<	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
268	Hyundai Santa Fe	2017<	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
271	KIA Sorento	2012<	x		x	x	x	x	x	x	x	
272	Hyundai ix35	2011<	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
274	KIA Carens	2013<	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
275	Hyundai Santa Fe	2013<	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
276	KIA	Ceed	2012<	x	x	x	x	x	x	x	x	
		Optima	2013<	x	x	x	x	x	x	x	x	
		Rio	2011<	x	x	x	x	x	x	x	x	
		ix20	2010<	x	x	x	x	x	x	x	x	
278	KIA Sportage	2010<	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
281	Hyundai	i30	2012<	x	x	x	x	x	x	x	x	
282		i40	2012<	x	x	x	x	x	x	x	x	
283		i20	2012<	x	x	x	x	x	x	x	x	
284		Sportage	2014<	x	x	x	x	x	x	x	x	
285	KIA	Carens	2014<	x	x	x	x	x	x	x	x	
286		Optima	2016<	x	x	x	x	x	x	x	x	
		Sorento	2015<	x	x	x	x	x	x	x	x	
		Sportage	2016<	x	x	x	x	x	x	x	x	
287	Hyundai i20	2015<	x	x	x	x	x	x	x	x		
288	KIA Sorento	2013<	x		x	x	x	x	x	x	x	
311	Suzuki	Grand Vitara	2006<	x		x	x	x		x	x	
		SX4	2007<	x		x	x	x		x	x	
312		Kizashi	2010<	x	x	x	x	x	x	x	x	
313		Swift	2013<	x		x	x	x		x		verze bez Keyless
314		S-Cross	2013<	x		x	x	x		x	x	
315		#ODKAZ!	2015<	x	x	x	x	x		x	x	
316		S-Cross	2017<	x	x	x	x	x		x	x	
318	KIA Ceed	2017<	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
321	Jeep Grand Cherokee	2014<	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
322	Maserati Levante	2017<	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
325	Jeep Wrangler	2012<	x	x	x	x	x	x		x		
326	Fiat Talento	2016<	x		x	x	x	x	x	x		
	Opel Vivaro	2015<	x		x	x	x	x	x	x	x	
327	Nissan e-NV 200	2016<	x		x	x	x	x	x	x	x	
328	Renault Master	2015<	x		x	x	x	x	x	x		vozidlo s trojtlačítkovým D.O.
331	Nissan Micra	2005-2013	x		x	x	x	x	x	x	x	

331		Tiida	2007<	x		x	x	x		x	x	
332	Nissan	Juke	2011<	x		x	x	x		x		
		Navara	2008<	x			x	x		x		
		Koleos	2012<	x		x				x		
333		Qashqai	2007-2013	x		x	x	x		x		
335	Mercedes	Citan	2012<	x		x	x	x		x		vozidlo s dvojtlačítkovým D.O.
		Master	2010<	x		x	x	x		x		vozidlo s dvojtlačítkovým D.O.
336	Nissan	Qashqai	2014<	x	x	x	x	x		x	x	
		X-trail	2014<	x	x	x	x	x		x	x	
337		Micra	2014<	x		x	x	x		x	x	
		Navara	2016<	x			x	x		x	x	
338		Note	2014<	x		x	x	x		x	x	
		NV 200	2012<	x		x	x	x		x	x	
341	Renault	Fluence	2009<	x		x	x	x	x	x		
		Megane	2009<	x		x	x	x	x	x		
		Scenic III	2009<	x		x	x	x	x	x		
342		Laguna	2012<	x		x	x	x	x	x	x	
343		Captur	2013<	x		x	x	x	x	x	x	
		Clio	2009<	x		x	x	x	x	x	x	
		Trafic Keyless	2016<	x		x	x	x	x	x	x	
344		Trafic	2015<	x		x	x	x		x		
345	Dacia	Dokker	2012<	x		x	x	x		x		
		Duster	2013<	x		x	x	x		x		
		Sandero	2013<	x		x	x	x		x		
346	Renault	Espace V	2016<	x	x	x	x	x	x	x	x	
		Megane	2016<	x	x	x	x	x	x	x	x	
		Scenic IV	2016<	x	x	x	x	x	x	x	x	
		Talisman	2016<	x	x	x	x	x	x	x	x	
347	Mazda	CX-3	2015<	x	x	x	x	x		x	x	
351		3	2014<	x	x	x	x	x		x		
		CX-5	2013<	x	x	x	x	x		x		
353		6	2008-2012	x		x	x	x		x		
355		5	2006<	x		x	x	x		x		
356		6	2013<	x	x	x	x	x	x	x	x	
357		3	2016<	x	x	x	x	x		x	x	
361	Porsche	911 (997)	2007-2012	x	x	x	x	x	x	x	x	
365	Saab	9.3.	2004-2006	x		x	x	x	x	x	x	
366		9.3. X	2011	x		x	x	x	x	x	x	
367		9.5.Aero	2010-2012	x		x	x	x	x	x	x	
368	Mazda	CX-7 (orig. alarm)	2011<	x		x	x	x		x		
371	Subaru	Legacy	2004-2009	x		x	x	x	x	x	x	
		Outback	2004-2009	x		x	x	x	x	x	x	
		Impreza	2007<	x		x	x	x		x		POZOR! Centrál neodlišuje dálku a klíček
373	Mazda	MX-5	2016<	x		x	x	x		x		
375	Subaru	Forester	2013<	x		x				x		
		Outback	2016<	x		x	x	x		x	x	
		XV	2012<	x		x				x		
376		Outback	2010<	x		x	x	x		x		POZOR! Centrál neodlišuje dálku a klíček
377		Levorg	2016<	x		x	x	x		x	x	
381	Toyota	Auris I	2007-2011	x		x	x	x		x	x	
		Auris II	2012<	x		x	x	x		x	x	

381	Toyota	Avensis	2009<	x		x	x	x		x	x	
		C-HR	2017<	x		x	x	x		x	x	
		Hilux	2015<	x			x	x		x		
		Land Cruiser	2010-2015	x		x	x	x		x	x	
		RAV 4	2007<	x		x	x	x		x	x	
		Verso	2009<	x		x	x	x		x	x	
		Yaris II	2005<	x		x	x	x		x	x	
		Yaris III	2013<	x		x	x	x		x	x	
382	Lexus	NX 300h	2015<	x	x	x	x	x	x	x	x	
		RX 450h	2015<	x	x	x	x	x	x	x	x	
383	Toyota	Corolla	2017<	x		x	x	x	x	x	x	
385	Scania	R 450	2015<			x	x			x		
386	Volvo	FMX - truck	2017<	x			x	x				
387	Hyundai	H350	2016<	x	x	x	x	x		x		
411	Mercedes	Viano	2005<	x		x	x	x		x		
		Vito	2004<	x	x	x	x	x		x		
		Sprinter	2007<	x		x	x	x		x		
	VW	Crafter	2006<	x		x	x	x		x		
412	Mercedes	ML	2007<	x		x	x	x		x		
413		GL	2007<	x	x	x	x	x	x	x	x	
414		GLS	2016<	x	x	x	x	x	x	x	x	
415		C	2011	x	x	x	x	x	x	x	x	
		CLS	2013	x	x	x	x	x	x	x	x	
		E	2010<	x		x	x	x	x	x	x	
416	A	2012<	x		x	x	x			x		
	B	2012	x		x	x	x			x		
	CLA	2014<	x		x	x	x	x		x	x	
	GL	2013<	x		x	x	x	x	x	x	x	
	GLE	2015<	x		x	x	x	x	x	x	x	
	ML	2012<	x		x	x	x	x	x	x	x	
	GLA	2014<	x		x	x	x			x		
	V	2014<	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
417	Viano	2014<	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
418	Vito	2014<	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
421	C Coupe	2015<	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
422	S-350	2014<	x		x	x	x	x	x	x	x	
	S	2017<	x		x	x	x	x	x	x	x	
431	Citroen	C4-Aircross	2012<	x		x	x	x		x		
Mitsubishi	ASX	2011<	x	x	x	x	x			x		
	Outlander	2007<	x		x	x	x			x		
432	Outlander	2015<	x		x	x	x	x	x	x	x	
435	Pajero	2007<	x		x	x	x			x		výstup zamkní/odemkní je cca 1sec opožděn
441	Land Rover (Range Rover)	Discovery	2010<	x	x	x	x	x	x	x	x	
		Evoque	2010<	x	x	x	x	x	x	x	x	
		Sport	2012<	x	x	x	x	x	x	x	x	
		Vogue	2011<	x	x	x	x	x	x	x	x	
442	Freelander 2	2006<	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
443	Evoque	2014<	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
444	Autobiography	2014<	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Sport	2014<	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Jaguar	F-Type	2015<	x	x	x	x	x	x	x	x	

445	Land Rover (Range Rover)	Autobiography	2017<	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Jaguar	F-Pace	2017<	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
571	LDV	G-10	2017<	x		x	x	x		x	x		
611	Ford	Mustang (USA)	2016<	x		x	x	x	x	x	x	x	
612	Ford	Mustang	2017<	x		x	x	x		x	x	x	