


C20

Mobilní záznamové zařízení



Uživatelský návod

PŘEDMLUVA

Vážený zákazníku:


Děkujeme, že používáte naše produkty. Tento návod si pečlivě přečtěte, abyste dokázali výrobek správně používat. Z důvodu různých datumů výroby a šarží produktů, se návod na použití může mírně lišit od skutečně dodaného produktu.

Ještě jednou děkujeme za vaši přízeň a podporu!

VÝLUKY Z ODPOVĚDNOSTI

- 1 Tento produkt si vyhrazuje právo na změnu designu a specifikace bez předchozího upozornění.
- 2 Tento produkt slouží jako pomoc při řízení vozidla jen jako doplněk a není možné ním nahradit potřebné schopnosti řidiče při řízení vozidla. Steelmate nenesе žádnou odpovědnost za jakékoliv případné vzniknuté škody.
- 3 Možnost, že zařízení během používání přeruší nahrávání, není vyloučená. Výrobce, ani prodejce nenesе žádnou odpovědnost za případné neuložené záznamy z jakéhokoliv důvodu.

OVLÁDÁNÍ



1 Tlačítko Nastavení - MENU

V režimu videa nejdřív zastavte nahrávání, potom stisknete tlačítko Menu pro vstup do nabídky nastavení. Potom stisknete tlačítko nahoru nebo dolů - vyberte funkci, kterou chcete nastavit.

2 Tlačítko V1/V2

V režimu videa můžete stiskem tlačítka V1/V2 přepínat zobrazení:
- Přední kamera - Zadní kamera - Přední/Zadní

3 Tlačítko Vlevo

• **Funkce 1: Zamknutí video souboru**
V režimu videa, krátkým stiskem tlačítka Vlevo zamknete právě nahrávaný video soubor. Opětovným stiskem zamknutý soubor odemknete.

• **Funkce 2: Pohyb v menu Vlevo**
V menu nastavení nebo v režimu přehrávání se tlačítkem pohybujete směrem vlevo.

• **Funkce 3: Přepínání v režimu přehrávání**
Stiskem tlačítka v režimu přehrávání přepínáte mezi jednotlivými adresáři směrem vlevo.

4 Tlačítko OK

• **Funkce 1: Zapnutí / Vypnutí nahrávání**
V režimu videa stiskem tlačítka zapnete nebo vypnete nahrávání.

• **Funkce 2: Potvrzení výběru**
V menu nastavení nebo v režimu přehrávání, po zvolení požadovaného parametru/video souboru tlačítkem OK potvrdíte zvolený výběr.

• **Funkce 3: Přehrávání záznamů**
V režimu přehrávání, tlačítky vlevo nebo vpravo, po zvolení požadovaného video souboru a následným stlačením tlačítka OK spustíte přehrávání zvoleného video souboru.

5 Tlačítko Vpravo

• **Funkce 1: Vypnutí nahrávání zvuku**
V režimu videa, krátkým stiskem tlačítka Vpravo vypnete/zapnete nahrávání zvuku do video souboru.

• **Funkce 2: Pohyb v menu Vpravo**
V menu nastavení nebo v režimu přehrávání se tlačítkem pohybujete směrem vpravo.

• **Funkce 3: Přepínání v režimu přehrávání**
Stiskem tlačítka v režimu přehrávání přepínáte mezi jednotlivými adresáři směrem vpravo.


6 Tlačítko Zapnutí

• **Funkce 1: Zapnutí / Vypnutí zařízení**
Stiskem a podržením na 2 sekundy.



• **Funkce 2: Zapnutí / Vypnutí displeje**
Krátkým stiskem vypnete/zapnete jen displej.

FUNKCE A NASTAVENÍ

1 Zobrazení náhledu kamer



2 Zobrazení Menu Nastavení



• **Spořič displeje - Vypnutí displeje po "x" min.**
OFF-spořič vypnutý, 30 sek, 1 min, 2 min

• **Nastavení Jasu podsvícení displeje:**
Low - Nízký, Medium - Střední, High - Vysoký

• **Nahrávání ve smyčce - Délka video souborů**
1 min, 3 min, 5 min

• **TL monitoring - Parkovací režim**
OFF-vypnout, 8 hodin, 12 hodin, 24 hodin.



• **Recording - Nahrávání zvuku**
vypnout, zapnout

• **Key sound - Tón tlačítek**
vypnout, zapnout

• **Back mirror - Zrcadlový obraz zadní kamery**
vypnout, zapnout

• **Front mirror - Zrcadlový obraz přední kamery**
vypnout, zapnout

• **Video playback - Přehrávání záznamů**
FRONT - adresář pro záznamy přední kamery



• **Date / Time:**
Nastavte systémový datum a čas

• **License plate number - Evidenční číslo vozidla**
vypnout, zapnout (po zapnutí zadáte ev. číslo)

• **Language - Jazyk**
English - Anglicky

• **Default setting - Výrobní nastavení**
Po potvrzení Ano, systém obnoví výrobní nastavení.

• **Format:**
Ano - systém naformátuje vloženou SD kartu a smaže všechny záznamy, je potřebné je dopředu zálohovat.

• **Version:**
Zobrazí číslo aktuální verze softwaru.

• **Reversing ruler:**
vypnout, zapnout zobrazení vodících čar zadní kamery

3 Voice control - Hlasové ovládání

" Start recording " / " Turn on screen " /
" Turn off screen " / " Turn on audio " /
" Turn off audio " / " Show front camera " /
" Show rear camera " / " Lock the video " /
" Show both cameras "

INSTALACE




- 1 Vypněte motor vozidla
- 2 Připojte Žlutý vodič k baterii vozidla 12V/24V(+), Červený vodič k zapalování, Černý ke kostře, Zelený vodič k zpátečkovému světlu. Couvací kamera musí být připojena na kanál monitoru č.2.
- 3 Nastartujte motor a zkontrolujte, jestli systém správně funguje.
- 4 Vložte SD kartu do SD slotu a kartu naformátujte, systém začne nahrávat.

▲ Tipy:

• Při vedení kabelů se vyhněte kontaktu s horkými částmi a těsným prostorem, což by ovlivnilo životnost kabelu.

• Používejte prosím SD karty od renomovaných výrobců, do 128GB kapacity, Class10. Kartu formátujte alespoň 2x měsíčně.

Možnosti umístění kamer



PARAMETRY

Vstupní napětí	DC 12~24V
Proudový odběr	≤2A
Pracovní teplota	-20°C~+70°C / -4°F~+158°F
Skladovací teplota	-20°C~+80°C / -4°F~+176°F
Úhlopříčka displeje	7 palců
Video rozlišení	1280*720
IP krytí kamery	IP67
Úhel záběru	170°
Video komprese	H.264
Video formát	MOV
Max. kapacita SD	do 128GB, 10 Class

Think safety think Steelmate

STEELMATE CO., LTD.
Steelmate Industrial Park, Heping Street, Dongfu Road, Dongfeng Town, Zhongshan City, Guangdong, P.R. China 528425