

Univerzální dálkový ovladač pro 60 značek 240-930mhz

SE596

Tento univerzální ovladač dokáže nahradit originální ovladače uvedených výrobců.

Ovladač podporuje všechny pevné kódy a plovoucí kódy uvedených výrobců ovladačů. Frekvence ovladače je nastavitelná 240 - 930 MHz.

Ovladač je nutno po nastavení ovladače spárovat s přijímačem podle originálního návodu ke konkrétnímu typu přijímače.



Technické parametry

- kompatibilní značky: Můžete ji nastavit jako značku v seznamu prostřednictvím uvedeného postupu
- funkce zpětné kontroly: Můžete zkontrolovat značku aktuálního dálkového ovládání prostřednictvím uvedeného postupu
- podpora: FSK, GFSK, OOK modulace
- možnost využít až 4 funkce (4 tlačítka)
- rozměry: 36 x 55 x 15 mm
- včetně baterie

1. Kontrola zvolené značky

Stiskněte současně tlačítko 1 a 2, poté držte tlačítko 1 a 3x stiskněte tlačítko 2.

Červená LED zabliká ve 4 sekvencích. Počet bliknutí v každé sekvenci označuje zvolené číslo programu ovladače. Například pokud je číslo programu ovladače 1412 (HS1527), LED blikne 1 – 4 – 1 – 2.

2. Nastavení značky

Stiskněte současně tlačítko 1 a 2, poté držte tlačítko 1 a 4x stiskněte tlačítko 2.

Zelená LED se rozsvítí. Stiskněte tlačítka podle zvoleného kódu značky.

Například pokud chcete zvolit kód 1132 (Sommer), stiskněte postupně tlačítka 1 – 1 – 3 – 2. Pokud LED 3x pomalu blikne, nastavení proběhlo v pořádku.

Nastavení značky je také možné provést stejným způsobem po kontrole zvolené značky, v době kdy se rozsvítí na několik sekund zelená LED.

Poznámky:

Pokud zelená LED blikne 5x rychle a zhasne, nebo nebyla provedena žádná operace během 10s, postup znovu opakujte.

Pokud počet stisknutí tlačítek překročí číslo ze seznamu značek níže, zelená LED blikne 5x a zhasne, což značí že nastavení nebylo provedeno správně a ovladač se vrátí k poslednímu nastavení.

Seznam kompatibilních značek

number	Brand (specific model)	button number	Frequency (Mhz)	Modulation mode	Effective button	Remote control type
1	BENINCA (TO.GO-WV)	1111	433.92	OOK	①②	Rolling code
2	DOORHAN (TRANSMIT TER4)	1112	433.92	OOK	①②③④	Rolling code
3	KEY(PLAY)	1113	433.92	OOK	①②③④	Rolling code
4	GBD	1114	433.92	OOK	①②③④	Rolling code
5	NICE(NICE Flor-s)	1121	433.92	OOK	①②③④	Rolling code
6	DEA	1122	433.92	OOK	①②③④	Rolling code
7	PECCinin	1123	433.92	OOK	①②③④	Rolling code
8	FADINI	1124	433.92	OOK	①②	Rolling code
9	EQUO	1131	433.92	OOK	①②③④	Rolling code
10	Sommer	1132	433.92	FSK	①②③④	Rolling code
11	Sommer	1133	868.88	FSK	①②③④	Rolling code
12	HORMAN (EcoStarRSC2-433)	1134	433.92	OOK	①②	Rolling code
13	V2	1141	433.92	OOK	①②③④	Rolling code
14	ATA(PTX-4)	1142	433.92	OOK	①②③④	Rolling code
15	Motorline	1143	433.92	OOK	①②③④	Rolling code
16	Motorline	1144	868.35	OOK	①②③④	Rolling code
number	Brand (specific model)	button number	Frequency (Mhz)	Modulation mode	Effective button	Remote control type
17	centurion (NOVA)	1211	433.92	OOK	①	Rolling code
18	HiLand	1212	433.92	OOK	①②③④	Rolling code
19	FAAC(XT4433RC&XT2433RC /XT4868RC&XT2868RC)	1213	433.92	OOK	①②③④	Rolling code
20	FAAC(XT4433RC&XT2433RC /XT4868RC&XT2868RC)	1214	868.35	OOK	①②③④	Rolling code
21	YET	1221	433.92	OOK	①②③④	Rolling code
22	BFT (Type:BRCB)	1222	433.92	OOK	①②③④	Rolling code
23	Alutech (AT-4)	1223	433.92	OOK	①②③④	Rolling code
24	NICE(NICE SMLIO)	1224	433.92	OOK	①②③④	Rolling code
25	AUSTDOOR	1231	315	OOK	①②③④	Rolling code
26	F9	1232	365	OOK	①②③④	Rolling code
27	6225 V6	1233	365	OOK	①②③④	Rolling code
28	YS-1895R	1234	336	OOK	①②③④	Rolling code
29	YH-1A2	1241	315	OOK	①②③④	Rolling code
30	YH-1B2	1242	315	OOK	①②③④	Rolling code
31	HY-26LLC	1243	346.5	OOK	①②③④	Rolling code
32	JS-N23AA	1244	336	OOK	①②③④	Rolling code
33	SJ-2010	1311	433.92	OOK	①②③④	Rolling code
34	HD-08/JS-909B	1312	365	OOK	①②③④	Rolling code
35	YH/JS979-A2	1313	433.92	OOK	①②③④	Rolling code
36	HS/ JS979-AA	1314	365	OOK	①②③④	Rolling code
37	TY/ JS979-AA	1321	365	OOK	①②③④	Rolling code
38	Zhongtian	1322	433.92	OOK	①②③④	Rolling code

number	Brand (specific model)	button number	Frequency (Mhz)	Modulation mode	Effective button	Remote control type
39	Splett	1323	433.92	OOK	①②	Rolling code
40	Rima	1324	433.92	OOK	①②③④	Rolling code
41	Seaside	1331	433.92	OOK	①②	Rolling code
42	Doorman	1332	433.92	OOK	①②③④	Rolling code
43	Cap	1333	433.92	OOK	①②	Rolling code
44	Somfy	1334	433.92	OOK	①②③	Rolling code
45	Liftmaster	1341	315	OOK	①②③④	Rolling code
46	Liftmaster	1342	390	OOK	①②③④	Rolling code
47	Doorhan Pro (transmitter 2 pro)	1343	433.92	OOK	①②	Rolling code
48	Merlin	1344	433.92	FSK	①②③④	Rolling code
49	Rossi	1411	433.92	OOK	①②③④	Rolling code
50	HS1527	1412	433.92	OOK	①②③④	Learning code
51	HS1527	1413	315	OOK	①②③④	Learning code
52	HS1527	1414	330	OOK	①②③④	Learning code
53	CAME(TOP-432NA)	1421	433.92	OOK	①②	Fixed code
54	CAME(TOP-432EE)	1422	433.92	OOK	①②	Fixed code
55	CAME(TOP-432EV)	1423	433.92	OOK	①②	Fixed code
56	ParksonT18	1424	433.92	OOK	①②③④	Fixed code
57	Oceston	1431	433.92	OOK	①②③④	Fixed code
58	Omark	1432	433.92	OOK	①②③④	Fixed code
59	Oko (AC116-05)	1433	433.92	OOK	①②③④	Fixed code
60	DOOYA	1434	433.92	OOK	①②③	Fixed code