

RSM100BL/ RSM100CH

Reproduktory na motocykl, skútr, ATV s MP3, USB, AUX, BLUETOOTH, barva černá nebo chrom

Návod k použití



Před použitím této čističky vzduchu se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič použijte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.



Děkujeme, že jste si zakoupily voděodolné reproduktory pro vychutnání si poslechu hudby během jízdy na motocyklu, skútru či čtyřkoly, s možností přehrávání s USB, Bluetooth nebo AUX vstup.
Obsluha přes voděodolné přehledná dálková ovládání s možností instalace na řídítka.

- Reproduktory vestavěné v plastových boxech **černé lesklé nebo chrom** barvy s aerodynamickým tvarem
- Reproduktory jsou vybaveny zesilovačem o výkonu 80 W RMS
- Zesilovač je vybaven:
 - 1x AUX vstupem (Jack konektor 3.5) pro připojení zdroje zvukového signálu (MP3 přehrávač, mobilní telefon, apod)
 - 1x USB portem (pro možnost přehrávání hudby s přenosné USB paměti)
 - Bluetooth připojení: pro bezdrátové připojení externího zařízení (mobilní telefon, tablet apod.)
 - FM rádiem (pro možnost příjmu a následné reprodukce oblíbená radiové stanice)
 - Snadná instalace s možností uchycení na řídítka a jinou konstrukci motocyklu, skútru či čtyřkoly, součástí balení jsou držáky pro připevnění reproduktorů a potřebná kabeláž k montáži

SPECIFIKACE:

Bluetooth 4.0

AUX: 3,5 mm Jack

USB port: MP3

Vestavěné FM rádio

Pracovní napětí: 10 ~ 24 V DC

Výstup RMS: 2CH * 80 W

MAX výstup: 2CH * 400 W

THD: <01%

S / N: > 50 dB

Separace kanálu: > 50 dB

Frekvenční odezva: 20 Hz ~ 20kHz

Citlivost: 150mv

Pojistka: 20 A

Specifikace reproduktoru 3 palce

Impedance cívky: 4 Ω

Montáž: na průměr trubky 18–32 mm

Voděodolnost: IPX67

Balení obsahuje:

1 x reproduktor s integrovaným zesilovačem

1x přídatný reproduktor

1 x dálkového ovládání na kabelu

1x kabeláž s napájecími koncovkami, USB portem, 3,5 mm Jack

1x sada instalačních šroubů + 2x klíč pro dotažení

Montáž: na průměr trubky 15–25 mm

velikost reproduktoru: průměr 105 mm, délka 125 mm (bez držáku)

Bezpečnost je nejdůležitější, řiďte se prosím našimi pokyny:

1. Zařízení vždy provozujete bezpečným způsobem. Vždy se věnujte řízení. Nevkládejte disk USB, připojujte kabel AUX k mobilu ani párování Bluetooth s mobilním telefonem, za jízdy. Před použitím motocykl zaparkujte na bezpečném místě.
2. Napájecí kabel nelámejte, ani na něj nepokládejte těžké předměty, jinak hrozí požár v důsledku poškození kabelu.
3. Zastavte okamžitě a odpojte napájecí kabel, pokud ze zařízení vychází kouř nebo zápach.

4. Tam, kde se vyskytuje statická elektřina, to může mít vliv na provoz zařízení.
5. Nepokoušejte se zařízení rozebírat nebo opravovat sami.
6. Používejte prosím originální příslušenství, která jsou součástí dodávky, jinak mohou nastat problémy.
7. Nepoužívejte přístroj po delší dobu při extrémně nízké nebo vysoké teplotě.
8. Před opuštěním zařízení, jej vždy vypněte.
9. Prosím upevněte napájecí kabel, AUX, reproduktorový kabel tak, abyste se vyhnuli dopravní nehodě.


Název komponentů a funkcí:

- 1, USB Port
- 2, RCA propojovací kabel, pro připojení druhého reproduktoru
- 3, Konektor pro připojení dálkového ovládání
- 4, Napájecí kabel +/-
- 5, AUX 3,5 mm Jack konektor



Drátové dálkové ovládání:

1. Zapnout / napájení, Mode (režim): stisknutí pro vypnutí, krátké pro změnu



vypnout tlačítko
Dlouhé zapnutí / stisknutí režimu z

USB, FM, Bluetooth, Line in.

2. Hlasitost -

3. Předchozí skladba / předchozí stanice

4. Hlasitost +


5. Další skladba / další stanice

6. Přehrát / Pozastavit (Dlouhé stisknutí pro automatické vyhledání rádia FM a uložení rozhlasových stanic, 87 ~ 108 MHz), krátké stisknutí pro pozastavení.

Instalace kabelového dálkového ovládání:

Krok 1: vyšroubujte šroub z držáku

Krok 2: Otevřete držák a namontujte jej na rukojeť motocyklu.



Krok 3: Utáhněte

šroub

Krok 4: Vložte a upevněte kabelový dálkový ovladač do držáku rukojeti.



Instalace zařízení:

Napájecí kabel musí být k akumulátoru správně a řádně připojen, ke kladné svorce (červený drát +) / záporné svorce (černý drát -).