

Svwd901setAHD

SET bezdrátový digitální kamerový systém s monitorem 9" na zrcátko s AHD kamerou

Návod na použití



Uživatelská příručka

Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku.

Ovládací prvky monitoru

1. Tlačítko pro zvýšení hodnoty
2. Tlačítko pro vstup do MENU
3. Tlačítko pro snížení hodnoty
4. Potvrzovací tlačítko „ENTER“ /
Zobrazit / nezobrazit pomocné trajektorie
5. Zapnout / Vypnout napájení



Technická specifikace

Monitor2,4GHz bezdrátový přenos

- Velikost displeje: 7palcová obrazovka IPS
- Rozlišení: 1024 (H) * RGB * 600 (V)
- Systém: PAL / NTSC
- Napájení: 9 V-36 V
- Video: Jeden kanál
- Jas: 600 cd / m²
- Držák U
- Jas: 600 cd/m²
- Rozměry: 255 x 133 x 25
(Bez antény)




Kamera 2,4GHz bezdrátový přenos

- Senzor: 1/3 AHD
- Voděodolnost: IP66
- Počet LED: IR 18ks
- Systém: PAL/NTSC
- Rozlišení: 800TVL
- Úhel snímání: 140°
- Napájení: DC 9–36 V
- Spotřeba: 5 W
- Rozměry: 75 x 45 x 68 mm
- Dosah: >150 m, <200 m, na volném prostranství



Párování kamery s monitorem


Nejprve stiskněte tlačítko „Menu“, vyberte odpovídající funkci a poté stiskněte klávesu Enter, odpovídající funkce párování se zobrazí na obrazovce.



Za druhé, stiskněte tlačítko na prodlužovacím kabelu kamery, dokud se na obrazovce nezobrazí potvrzení jako na obrázku.



Stabilní a silná penetrace signálu



Instalace – připojení



Monitor



Napájecí kabel s koncovkou CL



Kamera



Napájecí kabel pro kameru, volné dráty