

se149CP

HEAD-UP displej se zobrazením CarPlay + Android Auto, reflexní deska



Uživatelská příručka k produktu HUD

Děkujeme, že jste si vybrali naše produkty Head-up displeje. Před použitím produktu si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku, abyste zajistili plné využití funkcí a normální provoz produktu.


I. Představení produktu

Tento produkt je HEAD-UP displej pro automobilový trh s náhradními díly. Díky inovativním konceptům designu produktu vám zařízení umožňuje používat navigaci, poslouchat hudbu, telefonovat a odesílat a přijímat zprávy během řízení, aniž byste museli spouštět oči z vozovky a mít ruce na volantu. Řiďte svůj vůz bezpečněji.

II. Schéma produktu HUD


HUD se skládá ze tří částí: hlavního těla, konektoru OBD, připojovacího kabelu a dálkového ovladače.

1. Popis




- ① 3,5mm audio výstup
- ② Otvor pro foto senzor
- ③ Port typu USB-C
- ④ Port USB
- ⑤ Vypínač
- ⑥ Držák na palubní desku (základna)
- ⑦ Displej, reflexní deska
- ⑧ Mikrofon

2. Složení základny




- ① Měkká gumová podložka
- ② Univerzální podpurná plošina
- ③ Upevňovací šroub

3. Jak oddělit základnu



4. Dálkové ovládání




1. Horní výběr (Android Auto)
2. Krátkým stisknutím přejdete do nižších výběrů (Android Auto); dlouhým stisknutím přejdete do aplikace (menu firmwaru).
3. Kolečko: pohyb kurzoru pro výběr; dlouhým stisknutím se vrátíte do hlavního rozhraní CarPlay / Android Auto.
4. Krátkým stisknutím aktivujete funkci „SIRI“.
5. Tlačítko OK: krátkým stisknutím potvrdíte.

V uživatelském rozhraní CarPlay stiskněte a podržte tlačítko  po dobu 5 sekund, systém zaznamenaná aktuální iPhone a po restartu HUD se nahraný iPhone automaticky připojí. Dlouhým stisknutím přejdete do hlavního uživatelského rozhraní a stisknutím po dobu 5 sekund provedete odpojení.

Při připojování jiných mobilních telefonů odpojte aktuálně spárovaný mobilní telefon a odpojte Bluetooth a WiFi. Poté připojte další mobilní telefon ručně a normálně. * Párování dálkového ovladače: po zapnutí napájení je vzdálenost mezi dálkovým ovladačem a hostitelem menší než 30 cm. Současně stiskněte  a  po dobu delší než 5 sekund pro dokončení párování. (Spárování bylo provedeno před opuštěním továrny.)

* Před použitím vyjměte izolační fólii z baterie, jak je znázorněno níže:



5. Napájení


1: OBD II

- ① OBD II
- ② Konektor typu C (DC: 12 V)

U této verze napájení je možnost načíst z vozu a zobrazit rychlost + otáčky motoru

2: Napájení zapalovače cigaret


- ① Zástrčka do auta
- ② Konektor typu USB-C (DC: 12 V)



III. Návod k obsluze:

3.1 První použití

1. OBD port vašeho vozu najdete na obrázku na několika místech. Port je zobrazen v levém dolním rohu.



2. Připojte kabel OBD nebo zapalovače cigaret v autě a zapněte produkt.


3. Nastartujte auto a HUD se spustí přibližně po 3 sekundách (doba spuštění HUD se u různých typů vozidel mírně liší).

4. Otevřete promítací plochu obrazu do svislé polohy.


5. Upravte základnu a produkt tak, abyste našli polohu, kde je obraz viditelný v poloze za volantem, a toto místo označte.

6. Odstraňte ochrannou lepicí fólii ze základny a nalepte produkt na středovou konzoly. Proveďte finální jemné doladění.

7. Pomocí kabelových svorek upravte napájecí kabel.




8. Upevněte dálkové ovládání na volant



3.2 Pro uživatele iPhonu

1. Po zapnutí zapněte HUD a Bluetooth na mobilním telefonu, vyhledejte „HUD-2023“ a klikněte na tlačítko Připojit. Mobilní telefon automaticky vygeneruje párovací kód pro potvrzení párování. Poté otevřete v mobilním telefonu „WLAN“, vyhledejte „HUD-2023“ a klikněte na tlačítko Připojit. Počáteční heslo je „12345678“ (první použití vyžaduje heslo). Po úspěšném připojení můžete začít používat HUD.



2. Krátkým stisknutím  se zobrazí HUD, jak je uvedeno níže:

Párování FM: pomocí tlačítka  vyberte nastavení a kliknutím jej otevřete, vyberte frekvenci FM, nastavte stejný kanál jako autorádio, stiskněte tlačítko „OK“ pro potvrzení a poté stiskněte tlačítko  pro ukončení.

3. Vyberte „CarPlay“ a kliknutím na tlačítko „OK“ se automaticky připojí CarPlay mobilního telefonu a promítne se na obrazovku.


3.3 Pro uživatele Android Auto

Před použitím bezdrátové aplikace Android Auto se ujistěte, že jsou zapnuté Bluetooth, WLAN a určování polohy.

Při prvním použití připojte mobilní telefon a HUD pomocí datového kabelu USB. Pokud se zobrazí výzva ke stažení nebo aktualizaci aplikace Android Auto, aktualizujte a stáhněte si příslušné aplikace a postupujte podle pokynů k udělení potřebných oprávnění aplikaci Android Auto. Po dokončení všech operací můžete aplikaci Android Auto v autě používat.

Ovládání mobilního telefonu je stejné jako u CarPlay: zapněte Bluetooth a WLAN a připojte se.

Poté můžete odpojit kabel USB a Android Auto bude pokračovat v provozu, v budoucnu se nebudete muset znovu připojovat.



Poznámka: Ne všechny mobilní telefony podporují bezdrátové připojení Android Auto, musí splňovat následující funkce:

Telefony s Androidem 11 nebo novější verzí

Libovolný telefon Google nebo Samsung s Androidem 10

Samsung Galaxy S8, S8+ nebo Note 8 s Androidem 9 Pie

Vaše zařízení musí také podporovat 5GHz Wi-Fi

3.4 Siri/hlasový asistent

Tento HUD podporuje hlasové ovládání. Stisknutím  aktivujete Siri/hlasového asistenta a poté řeknete, co chcete udělat, například: zavolat xxx, poslat zprávu na xxx, navigovat na xx, spustit Waze atd.

Příslušenství k balení

1). Hlavní jednotka 2) Kabel OBD/zapalovače cigaret 3) Dálkové ovládání 4) Kabelové klipsy 5) Návod k obsluze 6) Krabice s obalem

Technické parametry

Jmenovité pracovní napětí 11,5 V - 24 V

Limitní pracovní napětí 11 - 26 V

USB výstup iPhone 1A/Android Phone 500 mA (pouze při kabelovém připojení)

Provozní teplota 0 - 24 stupňů Celsia

Rozlišení TFT obrazovky 480*240

Velikost projekce virtuálního obrazu 15 palců ve vzdálenosti dvou metrů

SNR > 60 dB

Stupeň zkreslení < 0,1 %

Frekvenční odezva 20 Hz - 15 kHz

Odstup levého a pravého kanálu > 60 dB

Verze Bluetooth 5.0

Zpracování zvuku Bluetooth A2DP (Advance Audio Distribution Profile)

Efektivní dosah Bluetooth < 10 m

Efektivní dosah mikrofonu Bluetooth 0,5 - 2 m

Frekvence FM 87,5 - 108,0 MHz

Přenos FM režim Stereo digitální PLL lock frekvence

Podpora WIFI IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Podpora Kompatibilní s 802.11ac 1x1, Wave-2 s režimem MU-MIMO STA

Kompletní řešení 802.11n MIMO pro pásma 2,4 GHz a 5 GHz



ZÁRUČNÍ LIST

CERTIFICATE of Warranty

Výrobek - značka:	CARCLEVER
Typ:	se149CP
Výrobní číslo/serial no.:	
Datum prodeje:	
	----- razítko a podpis prodejce

stualarm[®]
car audio&GSM

Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10

