

hf bckOVL

Univerzální Bluetooth ovladač pro HF na motocykl


Tlačítko ► / II : Dlouze podržet aktivace / deaktivace zařízení,
Přehrát / pozastavit hudbu, v režimu hovor přijmout / ukončit

Tlačítko + : Podržet zvýšení hlasitosti, krátce další skladba

Tlačítko - : Podržet snížení hlasitosti, krátce předchozí skladba



Vyhledávání párování Bluetooth zařízení



Párování Bluetooth zařízení

Zařízení ve vypnutém stavu, stiskněte a podržte tlačítko, dokud se LED kontrolka nerozblíká střídavě červeně a modře. Nastavte si Bluetooth zařízení (telefon) do vyhledávacího režimu a vyberte zařízení BT13. Pokud dojde ke spárování, LED kontrolka bude poblikávat modře.

Nabíjení baterií

Před prvním použitím a po každém delším použití je nutno zařízení nabít.



Aby bylo možné zařízení nabíjet, připojte zařízení pomocí kabelu USB-C/USB k portu počítače, nabíječky do auta nebo jiné nabíječky s napětím 5V. Konektor mini USB se nachází na konci kabelu vyvedeného z jednotky.

Jakmile je přístroj nabitý, červená kontrolka zhasne.

Bezpečnostní doporučení

Nastavení, zapnutí a vypnutí přístroje provádějte, vždy když jste v klidu.

Nabíjecí kabel neodpojujte tahem za něj, mohlo by dojít k jeho poškození.

Varování

Nerespektování bezpečnostních požadavků a varování může vyústit ve škody na majetku, vážné poranění nebo smrt.

Nepoužívejte toto zařízení poblíž dalších elektronických zařízení. Většina těchto zařízení využívá pro svůj provoz rádiové signály, jako např. audio systémy nebo rádia. Rádiové signály z těchto dalších zařízení mohou negativně ovlivnit fungování vašeho přístroje.

Nevystavujte zařízení kouři a plamenům, ty mohou poškodit vnější plášť zařízení a způsobit jeho nefunkčnost.

Pokud ucítíte neobvyklý zápach nebo zvuky vycházející z přístroje, nebo pokud uvidíte kouř či kapalinu vytékající z přístroje, přestaňte jej ihned používat a dopravte jej do autorizovaného servisu. Ignorování těchto příznaků může vést k požáru nebo explozi.

Neskladujte přístroj v extrémně horkém, studeném, vlhkém nebo suchém prostředí. V takovém případě může dojít k poškození obrazovky a poškození přístroje nebo k explozi baterie. Přístroj je navržen pro provoz v teplotách od -15 do +50 C.

Jestliže se váš přístroj přehřeje, nechte jej před dalším použitím vychladnout. Doteky přehřátého přístroje mohou vyvolat příznaky popálenin jako zarudlou kůži nebo červené fleky či tmavší pigmentaci.

Chraňte váš přístroj před pádem na zem a také před nárazy jiných předmětů. Je-li přístroj ohnutý, jinak deformovaný nebo poškozený, může přestat fungovat.

Provádějte pečlivě údržbu baterie.

- Časem se vaše zařízení může opotřebovat. Některé opravy a díly jsou kryty zárukou v rámci záruční lhůty, ale záruka se nevztahuje na škody nebo poškození vzniklé při používání neschválených doplňků.

Nepokoušejte se rozebrat, opravit nebo modifikovat svoje zařízení.

- Jakékoli změny nebo úpravy vašeho přístroje mohou anulovat záruku. Pokud vaše zařízení potřebuje opravit, předejte jej autorizovanému servisu.

Čistěte vaše zařízení čistícím hadříkem, nepoužívejte chemikálie nebo rozpouštědla. Jejich použití by mohlo způsobit změny barvy nebo korozi vnějšího pláště přístroje a vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Záruka

Na tento výrobek je poskytována záruka 24 měsíců, dle platných právních předpisů. Pokud potřebujete uplatnit záruku, musí být zařízení předáno spolu s nákupním dokladem. Záruka se nevztahuje na vady zapříčiněny nesprávným používáním, po nehodě nebo špatnou manipulací. Na baterie zařízení je poskytována záruka v délce 6 měsíců.

Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10



hf bckOVL

Univerzální Bluetooth ovladač pro HF na motocykl


Tlačítko ► / II : Dlouze podržet aktivace / deaktivace zařízení,
Přehrát / pozastavit hudbu, v režimu hovor přijmout / ukončit

Tlačítko + : Podržet zvýšení hlasitosti, krátce další skladba

Tlačítko - : Podržet snížení hlasitosti, krátce předchozí skladba



Vyhledávání párování Bluetooth zařízení



Párování Bluetooth zařízení

Zařízení ve vypnutém stavu, stiskněte a podržte tlačítko, dokud se LED kontrolka nerozblíká střídavě červeně a modře. Nastavte si Bluetooth zařízení (telefon) do vyhledávacího režimu a vyberte zařízení BT13. Pokud dojde ke spárování, LED kontrolka bude poblikávat modře.

Nabíjení baterií

Před prvním použitím a po každém delším použití je nutno zařízení nabít.



Aby bylo možné zařízení nabíjet, připojte zařízení pomocí kabelu USB-C/USB k portu počítače, nabíječky do auta nebo jiné nabíječky s napětím 5V. Konektor mini USB se nachází na konci kabelu vyvedeného z jednotky.

Jakmile je přístroj nabitý, červená kontrolka zhasne.

Bezpečnostní doporučení

Nastavení, zapnutí a vypnutí přístroje provádějte, vždy když jste v klidu.

Nabíjecí kabel neodpojujte tahem za něj, mohlo by dojít k jeho poškození.

Varování

Nerespektování bezpečnostních požadavků a varování může vyústit ve škody na majetku, vážné poranění nebo smrt.

Nepoužívejte toto zařízení poblíž dalších elektronických zařízení. Většina těchto zařízení využívá pro svůj provoz radiové signály, jako např. audio systémy nebo rádia. Rádiové signály z těchto dalších zařízení mohou negativně ovlivnit fungování vašeho přístroje.

Nevystavujte zařízení kouři a plamenům, ty mohou poškodit vnější plášť zařízení a způsobit jeho nefunkčnost.

Pokud ucítíte neobvyklý zápach nebo zvuky vycházející z přístroje, nebo pokud uvidíte kouř či kapalinu vytékající z přístroje, přestaňte jej ihned používat a dopravte jej do autorizovaného servisu. Ignorování těchto příznaků může vést k požáru nebo explozi.

Neskladujte přístroj v extrémně horkém, studeném, vlhkém nebo suchém prostředí. V takovém případě může dojít k poškození obrazovky a poškození přístroje nebo k explozi baterie. Přístroj je navržen pro provoz v teplotách od -15 do +50 C.

Jestliže se váš přístroj přehřeje, nechte jej před dalším použitím vychladnout. Doteky přehřátého přístroje mohou vyvolat příznaky popálenin jako zarudlou kůži nebo červené fleky či tmavší pigmentaci.

Chraňte váš přístroj před pádem na zem a také před nárazy jiných předmětů. Je-li přístroj ohnutý, jinak deformovaný nebo poškozený, může přestat fungovat.

Provádějte pečlivě údržbu baterie.

- Časem se vaše zařízení může opotřebovat. Některé opravy a díly jsou kryty zárukou v rámci záruční lhůty, ale záruka se nevztahuje na škody nebo poškození vzniklé při používání neschválených doplňků.

Nepokoušejte se rozebrat, opravit nebo modifikovat svoje zařízení.

- Jakékoli změny nebo úpravy vašeho přístroje mohou anulovat záruku. Pokud vaše zařízení potřebuje opravit, předejte jej autorizovanému servisu.

Čistěte vaše zařízení čistícím hadříkem, nepoužívejte chemikálie nebo rozpouštědla. Jejich použití by mohlo způsobit změny barvy nebo korozi vnějšího pláště přístroje a vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Záruka

Na tento výrobek je poskytována záruka 24 měsíců, dle platných právních předpisů. Pokud potřebujete uplatnit záruku, musí být zařízení předáno spolu s nákupním dokladem. Záruka se nevztahuje na vady zapříčiněny nesprávným používáním, po nehodě nebo špatnou manipulací. Na baterie zařízení je poskytována záruka v délce 6 měsíců.

Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10



hf bckOVL

Univerzální Bluetooth ovladač pro HF na motocykl

Tlačítko ► / II : Dlouze podržet aktivace / deaktivace zařízení,
Přehrát / pozastavit hudbu, v režimu hovor přijmout / ukončit


Tlačítko + : Podržet zvýšení hlasitosti, krátce další skladba

Tlačítko - : Podržet snížení hlasitosti, krátce předchozí skladba



Popruh pro instalaci na řídítka

Vyhledávání párování Bluetooth zařízení



Párování Bluetooth zařízení

Zařízení ve vypnutém stavu, stiskněte a podržte tlačítko, dokud se LED kontrolka nerozblíká střídavě červeně a modře. Nastavte si Bluetooth zařízení (telefon) do vyhledávacího režimu a vyberte zařízení BT13. Pokud dojde ke spárování, LED kontrolka bude poblikávat modře.

Nabíjení baterií

Před prvním použitím a po každém delším použití je nutno zařízení nabít.



Aby bylo možné zařízení nabíjet, připojte zařízení pomocí kabelu USB-C/USB k portu počítače, nabíječky do auta nebo jiné nabíječky s napětím 5V. Konektor mini USB se nachází na konci kabelu vyvedeného z jednotky.

Jakmile je přístroj nabitý, červená kontrolka zhasne.

Bezpečnostní doporučení

Nastavení, zapnutí a vypnutí přístroje provádějte, vždy když jste v klidu.

Nabíjecí kabel neodpojujte tahem za něj, mohlo by dojít k jeho poškození.

Varování

Nerespektování bezpečnostních požadavků a varování může vyústit ve škody na majetku, vážné poranění nebo smrt.

Nepoužívejte toto zařízení poblíž dalších elektronických zařízení. Většina těchto zařízení využívá pro svůj provoz radiové signály, jako např. audio systémy nebo rádia. Rádiové signály z těchto dalších zařízení mohou negativně ovlivnit fungování vašeho přístroje.

Nevystavujte zařízení kouři a plamenům, ty mohou poškodit vnější plášť zařízení a způsobit jeho nefunkčnost.

Pokud ucítíte neobvyklý zápach nebo zvuky vycházející z přístroje, nebo pokud uvidíte kouř či kapalinu vytékající z přístroje, přestaňte jej ihned používat a dopravte jej do autorizovaného servisu. Ignorování těchto příznaků může vést k požáru nebo explozi.

Neskladujte přístroj v extrémně horkém, studeném, vlhkém nebo suchém prostředí. V takovém případě může dojít k poškození obrazovky a poškození přístroje nebo k explozi baterie. Přístroj je navržen pro provoz v teplotách od -15 do +50 C.

Jestliže se váš přístroj přehřeje, nechte jej před dalším použitím vychladnout. Doteky přehřátého přístroje mohou vyvolat příznaky popálenin jako zarudlou kůži nebo červené fleky či tmavší pigmentaci.

Chraňte váš přístroj před pádem na zem a také před nárazy jiných předmětů. Je-li přístroj ohnutý, jinak deformovaný nebo poškozený, může přestat fungovat.

Provádějte pečlivě údržbu baterie.

- Časem se vaše zařízení může opotřebovat. Některé opravy a díly jsou kryty zárukou v rámci záruční lhůty, ale záruka se nevztahuje na škody nebo poškození vzniklé při používání neschválených doplňků.

Nepokoušejte se rozebrat, opravit nebo modifikovat svoje zařízení.

- Jakékoli změny nebo úpravy vašeho přístroje mohou anulovat záruku. Pokud vaše zařízení potřebuje opravit, předejte jej autorizovanému servisu.

Čistěte vaše zařízení čistícím hadříkem, nepoužívejte chemikálie nebo rozpouštědla. Jejich použití by mohlo způsobit změny barvy nebo korozi vnějšího pláště přístroje a vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Záruka

Na tento výrobek je poskytována záruka 24 měsíců, dle platných právních předpisů. Pokud potřebujete uplatnit záruku, musí být zařízení předáno spolu s nákupním dokladem. Záruka se nevztahuje na vady zapříčiněny nesprávným používáním, po nehodě nebo špatnou manipulací. Na baterie zařízení je poskytována záruka v délce 6 měsíců.

Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10



hf bckOVL

Univerzální Bluetooth ovladač pro HF na motocykl

Tlačítko ► / II : Dlouze podržet aktivace / deaktivace zařízení,
Přehrát / pozastavit hudbu, v režimu hovor přijmout / ukončit


Tlačítko + : Podržet zvýšení hlasitosti, krátce další skladba

Tlačítko - : Podržet snížení hlasitosti, krátce předchozí skladba



Popruh pro instalaci na řídítka

Vyhledávání párování Bluetooth zařízení



Párování Bluetooth zařízení

Zařízení ve vypnutém stavu, stiskněte a podržte tlačítko, dokud se LED kontrolka nerozblíká střídavě červeně a modře. Nastavte si Bluetooth zařízení (telefon) do vyhledávacího režimu a vyberte zařízení BT13. Pokud dojde ke spárování, LED kontrolka bude poblikávat modře.

Nabíjení baterií

Před prvním použitím a po každém delším použití je nutno zařízení nabít.



Aby bylo možné zařízení nabíjet, připojte zařízení pomocí kabelu USB-C/USB k portu počítače, nabíječky do auta nebo jiné nabíječky s napětím 5V. Konektor mini USB se nachází na konci kabelu vyvedeného z jednotky.

Jakmile je přístroj nabitý, červená kontrolka zhasne.

Bezpečnostní doporučení

Nastavení, zapnutí a vypnutí přístroje provádějte, vždy když jste v klidu.

Nabíjecí kabel neodpojujte tahem za něj, mohlo by dojít k jeho poškození.

Varování

Nerespektování bezpečnostních požadavků a varování může vyústit ve škody na majetku, vážné poranění nebo smrt.

Nepoužívejte toto zařízení poblíž dalších elektronických zařízení. Většina těchto zařízení využívá pro svůj provoz rádiové signály, jako např. audio systémy nebo rádia. Rádiové signály z těchto dalších zařízení mohou negativně ovlivnit fungování vašeho přístroje.

Nevystavujte zařízení kouři a plamenům, ty mohou poškodit vnější plášť zařízení a způsobit jeho nefunkčnost.

Pokud ucítíte neobvyklý zápach nebo zvuky vycházející z přístroje, nebo pokud uvidíte kouř či kapalinu vytékající z přístroje, přestaňte jej ihned používat a dopravte jej do autorizovaného servisu. Ignorování těchto příznaků může vést k požáru nebo explozi.

Neskladujte přístroj v extrémně horkém, studeném, vlhkém nebo suchém prostředí. V takovém případě může dojít k poškození obrazovky a poškození přístroje nebo k explozi baterie. Přístroj je navržen pro provoz v teplotách od -15 do +50 C.

Jestliže se váš přístroj přehřeje, nechte jej před dalším použitím vychladnout. Doteky přehřátého přístroje mohou vyvolat příznaky popálenin jako zarudlou kůži nebo červené fleky či tmavší pigmentaci.

Chraňte váš přístroj před pádem na zem a také před nárazy jiných předmětů. Je-li přístroj ohnutý, jinak deformovaný nebo poškozený, může přestat fungovat.

Provádějte pečlivě údržbu baterie.

- Časem se vaše zařízení může opotřebovat. Některé opravy a díly jsou kryty zárukou v rámci záruční lhůty, ale záruka se nevztahuje na škody nebo poškození vzniklé při používání neschválených doplňků.

Nepokoušejte se rozebrat, opravit nebo modifikovat svoje zařízení.

- Jakékoli změny nebo úpravy vašeho přístroje mohou anulovat záruku. Pokud vaše zařízení potřebuje opravit, předejte jej autorizovanému servisu.

Čistěte vaše zařízení čistícím hadříkem, nepoužívejte chemikálie nebo rozpouštědla. Jejich použití by mohlo způsobit změny barvy nebo korozi vnějšího pláště přístroje a vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Záruka

Na tento výrobek je poskytována záruka 24 měsíců, dle platných právních předpisů. Pokud potřebujete uplatnit záruku, musí být zařízení předáno spolu s nákupním dokladem. Záruka se nevztahuje na vady zapříčiněny nesprávným používáním, po nehodě nebo špatnou manipulací. Na baterie zařízení je poskytována záruka v délce 6 měsíců.

Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10



hf bckOVL

Univerzální Bluetooth ovladač pro HF na motocykl

Tlačítko ► / II : Dlouze podržet aktivace / deaktivace zařízení,
Přehrát / pozastavit hudbu, v režimu hovor přijmout / ukončit


Tlačítko + : Podržet zvýšení hlasitosti, krátce další skladba

Tlačítko - : Podržet snížení hlasitosti, krátce předchozí skladba



Popruh pro instalaci na řídítka

Vyhledávání párování Bluetooth zařízení



Párování Bluetooth zařízení

Zařízení ve vypnutém stavu, stiskněte a podržte tlačítko, dokud se LED kontrolka nerozblíká střídavě červeně a modře. Nastavte si Bluetooth zařízení (telefon) do vyhledávacího režimu a vyberte zařízení BT13. Pokud dojde ke spárování, LED kontrolka bude poblíkávat modře.

Nabíjení baterií

Před prvním použitím a po každém delším použití je nutno zařízení nabít.



Aby bylo možné zařízení nabíjet, připojte zařízení pomocí kabelu USB-C/USB k portu počítače, nabíječky do auta nebo jiné nabíječky s napětím 5V. Konektor mini USB se nachází na konci kabelu vyvedeného z jednotky.

Jakmile je přístroj nabitý, červená kontrolka zhasne.

Bezpečnostní doporučení

Nastavení, zapnutí a vypnutí přístroje provádějte, vždy když jste v klidu.

Nabíjecí kabel neodpojujte tahem za něj, mohlo by dojít k jeho poškození.

Varování

Nerespektování bezpečnostních požadavků a varování může vyústit ve škody na majetku, vážné poranění nebo smrt.

Nepoužívejte toto zařízení poblíž dalších elektronických zařízení. Většina těchto zařízení využívá pro svůj provoz radiové signály, jako např. audio systémy nebo rádia. Rádiové signály z těchto dalších zařízení mohou negativně ovlivnit fungování vašeho přístroje.

Nevystavujte zařízení kouři a plamenům, ty mohou poškodit vnější plášť zařízení a způsobit jeho nefunkčnost.

Pokud ucítíte neobvyklý zápach nebo zvuky vycházející z přístroje, nebo pokud uvidíte kouř či kapalinu vytékající z přístroje, přestaňte jej ihned používat a dopravte jej do autorizovaného servisu. Ignorování těchto příznaků může vést k požáru nebo explozi.

Neskladujte přístroj v extrémně horkém, studeném, vlhkém nebo suchém prostředí. V takovém případě může dojít k poškození obrazovky a poškození přístroje nebo k explozi baterie. Přístroj je navržen pro provoz v teplotách od -15 do +50 C.

Jestliže se váš přístroj přehřeje, nechte jej před dalším použitím vychladnout. Doteky přehřátého přístroje mohou vyvolat příznaky popálenin jako zarudlou kůži nebo červené fleky či tmavší pigmentaci.

Chraňte váš přístroj před pádem na zem a také před nárazy jiných předmětů. Je-li přístroj ohnutý, jinak deformovaný nebo poškozený, může přestat fungovat.

Provádějte pečlivě údržbu baterie.

- Časem se vaše zařízení může opotřebovat. Některé opravy a díly jsou kryty zárukou v rámci záruční lhůty, ale záruka se nevztahuje na škody nebo poškození vzniklé při používání neschválených doplňků.

Nepokoušejte se rozebrat, opravit nebo modifikovat svoje zařízení.

- Jakékoli změny nebo úpravy vašeho přístroje mohou anulovat záruku. Pokud vaše zařízení potřebuje opravit, předejte jej autorizovanému servisu.

Čistěte vaše zařízení čistícím hadříkem, nepoužívejte chemikálie nebo rozpouštědla. Jejich použití by mohlo způsobit změny barvy nebo korozi vnějšího pláště přístroje a vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Záruka

Na tento výrobek je poskytována záruka 24 měsíců, dle platných právních předpisů. Pokud potřebujete uplatnit záruku, musí být zařízení předáno spolu s nákupním dokladem. Záruka se nevztahuje na vady zapříčiněny nesprávným používáním, po nehodě nebo špatnou manipulací. Na baterie zařízení je poskytována záruka v délce 6 měsíců.

Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10



hf bckOVL

Univerzální Bluetooth ovladač pro HF na motocykl

Tlačítko ► / II : Dlouze podržet aktivace / deaktivace zařízení,
Přehrát / pozastavit hudbu, v režimu hovor přijmout / ukončit


Tlačítko + : Podržet zvýšení hlasitosti, krátce další skladba

Tlačítko - : Podržet snížení hlasitosti, krátce předchozí skladba



Popruh pro instalaci na řídítka

Vyhledávání párování Bluetooth zařízení



Párování Bluetooth zařízení

Zařízení ve vypnutém stavu, stiskněte a podržte tlačítko, dokud se LED kontrolka nerozblíká střídavě červeně a modře. Nastavte si Bluetooth zařízení (telefon) do vyhledávacího režimu a vyberte zařízení BT13. Pokud dojde ke spárování, LED kontrolka bude poblikávat modře.

Nabíjení baterií

Před prvním použitím a po každém delším použití je nutno zařízení nabít.



Aby bylo možné zařízení nabíjet, připojte zařízení pomocí kabelu USB-C/USB k portu počítače, nabíječky do auta nebo jiné nabíječky s napětím 5V. Konektor mini USB se nachází na konci kabelu vyvedeného z jednotky.

Jakmile je přístroj nabitý, červená kontrolka zhasne.

Bezpečnostní doporučení

Nastavení, zapnutí a vypnutí přístroje provádějte, vždy když jste v klidu.

Nabíjecí kabel neodpojujte tahem za něj, mohlo by dojít k jeho poškození.

Varování

Nerespektování bezpečnostních požadavků a varování může vyústit ve škody na majetku, vážné poranění nebo smrt.

Nepoužívejte toto zařízení poblíž dalších elektronických zařízení. Většina těchto zařízení využívá pro svůj provoz rádiové signály, jako např. audio systémy nebo rádia. Rádiové signály z těchto dalších zařízení mohou negativně ovlivnit fungování vašeho přístroje.

Nevystavujte zařízení kouři a plamenům, ty mohou poškodit vnější plášť zařízení a způsobit jeho nefunkčnost.

Pokud ucítíte neobvyklý zápach nebo zvuky vycházející z přístroje, nebo pokud uvidíte kouř či kapalinu vytékající z přístroje, přestaňte jej ihned používat a dopravte jej do autorizovaného servisu. Ignorování těchto příznaků může vést k požáru nebo explozi.

Neskladujte přístroj v extrémně horkém, studeném, vlhkém nebo suchém prostředí. V takovém případě může dojít k poškození obrazovky a poškození přístroje nebo k explozi baterie. Přístroj je navržen pro provoz v teplotách od -15 do +50 C.

Jestliže se váš přístroj přehřeje, nechte jej před dalším použitím vychladnout. Doteky přehřátého přístroje mohou vyvolat příznaky popálenin jako zarudlou kůži nebo červené fleky či tmavší pigmentaci.

Chraňte váš přístroj před pádem na zem a také před nárazy jiných předmětů. Je-li přístroj ohnutý, jinak deformovaný nebo poškozený, může přestat fungovat.

Provádějte pečlivě údržbu baterie.

- Časem se vaše zařízení může opotřebovat. Některé opravy a díly jsou kryty zárukou v rámci záruční lhůty, ale záruka se nevztahuje na škody nebo poškození vzniklé při používání neschválených doplňků.

Nepokoušejte se rozebrat, opravit nebo modifikovat svoje zařízení.

- Jakékoli změny nebo úpravy vašeho přístroje mohou anulovat záruku. Pokud vaše zařízení potřebuje opravit, předejte jej autorizovanému servisu.

Čistěte vaše zařízení čistícím hadříkem, nepoužívejte chemikálie nebo rozpouštědla. Jejich použití by mohlo způsobit změny barvy nebo korozi vnějšího pláště přístroje a vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Záruka

Na tento výrobek je poskytována záruka 24 měsíců, dle platných právních předpisů. Pokud potřebujete uplatnit záruku, musí být zařízení předáno spolu s nákupním dokladem. Záruka se nevztahuje na vady zapříčiněny nesprávným používáním, po nehodě nebo špatnou manipulací. Na baterie zařízení je poskytována záruka v délce 6 měsíců.

Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10



hf bckOVL

Univerzální Bluetooth ovladač pro HF na motocykl

Tlačítko ► / II : Dlouze podržet aktivace / deaktivace zařízení,
Přehrát / pozastavit hudbu, v režimu hovor přijmout / ukončit


Tlačítko + : Podržet zvýšení hlasitosti, krátce další skladba

Tlačítko - : Podržet snížení hlasitosti, krátce předchozí skladba



Popruh pro instalaci na řídítka

Vyhledávání párování Bluetooth zařízení



Párování Bluetooth zařízení

Zařízení ve vypnutém stavu, stiskněte a podržte tlačítko, dokud se LED kontrolka nerozblíká střídavě červeně a modře. Nastavte si Bluetooth zařízení (telefon) do vyhledávacího režimu a vyberte zařízení BT13. Pokud dojde ke spárování, LED kontrolka bude poblikávat modře.

Nabíjení baterií

Před prvním použitím a po každém delším použití je nutno zařízení nabít.



Aby bylo možné zařízení nabíjet, připojte zařízení pomocí kabelu USB-C/USB k portu počítače, nabíječky do auta nebo jiné nabíječky s napětím 5V. Konektor mini USB se nachází na konci kabelu vyvedeného z jednotky.

Jakmile je přístroj nabitý, červená kontrolka zhasne.

Bezpečnostní doporučení

Nastavení, zapnutí a vypnutí přístroje provádějte, vždy když jste v klidu.

Nabíjecí kabel neodpojujte tahem za něj, mohlo by dojít k jeho poškození.

Varování

Nerespektování bezpečnostních požadavků a varování může vyústit ve škody na majetku, vážné poranění nebo smrt.

Nepoužívejte toto zařízení poblíž dalších elektronických zařízení. Většina těchto zařízení využívá pro svůj provoz radiové signály, jako např. audio systémy nebo rádia. Rádiové signály z těchto dalších zařízení mohou negativně ovlivnit fungování vašeho přístroje.

Nevystavujte zařízení kouři a plamenům, ty mohou poškodit vnější plášť zařízení a způsobit jeho nefunkčnost.

Pokud ucítíte neobvyklý zápach nebo zvuky vycházející z přístroje, nebo pokud uvidíte kouř či kapalinu vytékající z přístroje, přestaňte jej ihned používat a dopravte jej do autorizovaného servisu. Ignorování těchto příznaků může vést k požáru nebo explozi.

Neskladujte přístroj v extrémně horkém, studeném, vlhkém nebo suchém prostředí. V takovém případě může dojít k poškození obrazovky a poškození přístroje nebo k explozi baterie. Přístroj je navržen pro provoz v teplotách od -15 do +50 C.

Jestliže se váš přístroj přehřeje, nechte jej před dalším použitím vychladnout. Doteky přehřátého přístroje mohou vyvolat příznaky popálenin jako zarudlou kůži nebo červené fleky či tmavší pigmentaci.

Chraňte váš přístroj před pádem na zem a také před nárazy jiných předmětů. Je-li přístroj ohnutý, jinak deformovaný nebo poškozený, může přestat fungovat.

Provádějte pečlivě údržbu baterie.

- Časem se vaše zařízení může opotřebovat. Některé opravy a díly jsou kryty zárukou v rámci záruční lhůty, ale záruka se nevztahuje na škody nebo poškození vzniklé při používání neschválených doplňků.

Nepokoušejte se rozebrat, opravit nebo modifikovat svoje zařízení.

- Jakékoli změny nebo úpravy vašeho přístroje mohou anulovat záruku. Pokud vaše zařízení potřebuje opravit, předejte jej autorizovanému servisu.

Čistěte vaše zařízení čistícím hadříkem, nepoužívejte chemikálie nebo rozpouštědla. Jejich použití by mohlo způsobit změny barvy nebo korozi vnějšího pláště přístroje a vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Záruka

Na tento výrobek je poskytována záruka 24 měsíců, dle platných právních předpisů. Pokud potřebujete uplatnit záruku, musí být zařízení předáno spolu s nákupním dokladem. Záruka se nevztahuje na vady zapříčiněny nesprávným používáním, po nehodě nebo špatnou manipulací. Na baterie zařízení je poskytována záruka v délce 6 měsíců.

Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10



hf bckOVL

Univerzální Bluetooth ovladač pro HF na motocykl

Tlačítko ► / II : Dlouze podržet aktivace / deaktivace zařízení,
Přehrát / pozastavit hudbu, v režimu hovor přijmout / ukončit


Tlačítko + : Podržet zvýšení hlasitosti, krátce další skladba

Tlačítko - : Podržet snížení hlasitosti, krátce předchozí skladba



Popruh pro instalaci na řídítka

Vyhledávání párování Bluetooth zařízení



Párování Bluetooth zařízení

Zařízení ve vypnutém stavu, stiskněte a podržte tlačítko, dokud se LED kontrolka nerozblíká střídavě červeně a modře. Nastavte si Bluetooth zařízení (telefon) do vyhledávacího režimu a vyberte zařízení BT13. Pokud dojde ke spárování, LED kontrolka bude poblikávat modře.

Nabíjení baterií

Před prvním použitím a po každém delším použití je nutno zařízení nabít.



Aby bylo možné zařízení nabíjet, připojte zařízení pomocí kabelu USB-C/USB k portu počítače, nabíječky do auta nebo jiné nabíječky s napětím 5V. Konektor mini USB se nachází na konci kabelu vyvedeného z jednotky.

Jakmile je přístroj nabitý, červená kontrolka zhasne.

Bezpečnostní doporučení

Nastavení, zapnutí a vypnutí přístroje provádějte, vždy když jste v klidu.

Nabíjecí kabel neodpojujte tahem za něj, mohlo by dojít k jeho poškození.

Varování

Nerespektování bezpečnostních požadavků a varování může vyústit ve škody na majetku, vážné poranění nebo smrt.

Nepoužívejte toto zařízení poblíž dalších elektronických zařízení. Většina těchto zařízení využívá pro svůj provoz radiové signály, jako např. audio systémy nebo rádia. Rádiové signály z těchto dalších zařízení mohou negativně ovlivnit fungování vašeho přístroje.

Nevystavujte zařízení kouři a plamenům, ty mohou poškodit vnější plášť zařízení a způsobit jeho nefunkčnost.

Pokud ucítíte neobvyklý zápach nebo zvuky vycházející z přístroje, nebo pokud uvidíte kouř či kapalinu vytékající z přístroje, přestaňte jej ihned používat a dopravte jej do autorizovaného servisu. Ignorování těchto příznaků může vést k požáru nebo explozi.

Neskladujte přístroj v extrémně horkém, studeném, vlhkém nebo suchém prostředí. V takovém případě může dojít k poškození obrazovky a poškození přístroje nebo k explozi baterie. Přístroj je navržen pro provoz v teplotách od -15 do +50 C.

Jestliže se váš přístroj přehřeje, nechte jej před dalším použitím vychladnout. Doteky přehřátého přístroje mohou vyvolat příznaky popálenin jako zarudlou kůži nebo červené fleky či tmavší pigmentaci.

Chraňte váš přístroj před pádem na zem a také před nárazy jiných předmětů. Je-li přístroj ohnutý, jinak deformovaný nebo poškozený, může přestat fungovat.

Provádějte pečlivě údržbu baterie.

- Časem se vaše zařízení může opotřebovat. Některé opravy a díly jsou kryty zárukou v rámci záruční lhůty, ale záruka se nevztahuje na škody nebo poškození vzniklé při používání neschválených doplňků.

Nepokoušejte se rozebrat, opravit nebo modifikovat svoje zařízení.

- Jakékoli změny nebo úpravy vašeho přístroje mohou anulovat záruku. Pokud vaše zařízení potřebuje opravit, předejte jej autorizovanému servisu.

Čistěte vaše zařízení čistícím hadříkem, nepoužívejte chemikálie nebo rozpouštědla. Jejich použití by mohlo způsobit změny barvy nebo korozi vnějšího pláště přístroje a vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Záruka

Na tento výrobek je poskytována záruka 24 měsíců, dle platných právních předpisů. Pokud potřebujete uplatnit záruku, musí být zařízení předáno spolu s nákupním dokladem. Záruka se nevztahuje na vady zapříčiněny nesprávným používáním, po nehodě nebo špatnou manipulací. Na baterie zařízení je poskytována záruka v délce 6 měsíců.

Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10



hf bckOVL

Univerzální Bluetooth ovladač pro HF na motocykl

Tlačítko ► / II : Dlouze podržet aktivace / deaktivace zařízení,
Přehrát / pozastavit hudbu, v režimu hovor přijmout / ukončit


Tlačítko + : Podržet zvýšení hlasitosti, krátce další skladba

Tlačítko - : Podržet snížení hlasitosti, krátce předchozí skladba



Popruh pro instalaci na řídítka

Vyhledávání párování Bluetooth zařízení



Párování Bluetooth zařízení

Zařízení ve vypnutém stavu, stiskněte a podržte tlačítko, dokud se LED kontrolka nerozblíká střídavě červeně a modře. Nastavte si Bluetooth zařízení (telefon) do vyhledávacího režimu a vyberte zařízení BT13. Pokud dojde ke spárování, LED kontrolka bude poblikávat modře.

Nabíjení baterií

Před prvním použitím a po každém delším použití je nutno zařízení nabít.



Aby bylo možné zařízení nabíjet, připojte zařízení pomocí kabelu USB-C/USB k portu počítače, nabíječky do auta nebo jiné nabíječky s napětím 5V. Konektor mini USB se nachází na konci kabelu vyvedeného z jednotky.

Jakmile je přístroj nabitý, červená kontrolka zhasne.

Bezpečnostní doporučení

Nastavení, zapnutí a vypnutí přístroje provádějte, vždy když jste v klidu.

Nabíjecí kabel neodpojujte tahem za něj, mohlo by dojít k jeho poškození.

Varování

Nerespektování bezpečnostních požadavků a varování může vyústit ve škody na majetku, vážné poranění nebo smrt.

Nepoužívejte toto zařízení poblíž dalších elektronických zařízení. Většina těchto zařízení využívá pro svůj provoz radiové signály, jako např. audio systémy nebo rádia. Rádiové signály z těchto dalších zařízení mohou negativně ovlivnit fungování vašeho přístroje.

Nevystavujte zařízení kouři a plamenům, ty mohou poškodit vnější plášť zařízení a způsobit jeho nefunkčnost.

Pokud ucítíte neobvyklý zápach nebo zvuky vycházející z přístroje, nebo pokud uvidíte kouř či kapalinu vytékající z přístroje, přestaňte jej ihned používat a dopravte jej do autorizovaného servisu. Ignorování těchto příznaků může vést k požáru nebo explozi.

Neskladujte přístroj v extrémně horkém, studeném, vlhkém nebo suchém prostředí. V takovém případě může dojít k poškození obrazovky a poškození přístroje nebo k explozi baterie. Přístroj je navržen pro provoz v teplotách od -15 do +50 C.

Jestliže se váš přístroj přehřeje, nechte jej před dalším použitím vychladnout. Doteky přehřátého přístroje mohou vyvolat příznaky popálenin jako zarudlou kůži nebo červené fleky či tmavší pigmentaci.

Chraňte váš přístroj před pádem na zem a také před nárazy jiných předmětů. Je-li přístroj ohnutý, jinak deformovaný nebo poškozený, může přestat fungovat.

Provádějte pečlivě údržbu baterie.

- Časem se vaše zařízení může opotřebovat. Některé opravy a díly jsou kryty zárukou v rámci záruční lhůty, ale záruka se nevztahuje na škody nebo poškození vzniklé při používání neschválených doplňků.

Nepokoušejte se rozebrat, opravit nebo modifikovat svoje zařízení.

- Jakékoli změny nebo úpravy vašeho přístroje mohou anulovat záruku. Pokud vaše zařízení potřebuje opravit, předejte jej autorizovanému servisu.

Čistěte vaše zařízení čistícím hadříkem, nepoužívejte chemikálie nebo rozpouštědla. Jejich použití by mohlo způsobit změny barvy nebo korozi vnějšího pláště přístroje a vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Záruka

Na tento výrobek je poskytována záruka 24 měsíců, dle platných právních předpisů. Pokud potřebujete uplatnit záruku, musí být zařízení předáno spolu s nákupním dokladem. Záruka se nevztahuje na vady zapříčiněny nesprávným používáním, po nehodě nebo špatnou manipulací. Na baterie zařízení je poskytována záruka v délce 6 měsíců.

Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10



hf bckOVL

Univerzální Bluetooth ovladač pro HF na motocykl

Tlačítko ► / II : Dlouze podržet aktivace / deaktivace zařízení,
Přehrát / pozastavit hudbu, v režimu hovor přijmout / ukončit


Tlačítko + : Podržet zvýšení hlasitosti, krátce další skladba

Tlačítko - : Podržet snížení hlasitosti, krátce předchozí skladba



Popruh pro instalaci na řídítka

Vyhledávání párování Bluetooth zařízení



Párování Bluetooth zařízení

Zařízení ve vypnutém stavu, stiskněte a podržte tlačítko, dokud se LED kontrolka nerozblíká střídavě červeně a modře. Nastavte si Bluetooth zařízení (telefon) do vyhledávacího režimu a vyberte zařízení BT13. Pokud dojde ke spárování, LED kontrolka bude poblikávat modře.

Nabíjení baterií

Před prvním použitím a po každém delším použití je nutno zařízení nabít.



Aby bylo možné zařízení nabíjet, připojte zařízení pomocí kabelu USB-C/USB k portu počítače, nabíječky do auta nebo jiné nabíječky s napětím 5V. Konektor mini USB se nachází na konci kabelu vyvedeného z jednotky.

Jakmile je přístroj nabitý, červená kontrolka zhasne.

Bezpečnostní doporučení

Nastavení, zapnutí a vypnutí přístroje provádějte, vždy když jste v klidu.

Nabíjecí kabel neodpojujte tahem za něj, mohlo by dojít k jeho poškození.

Varování

Nerespektování bezpečnostních požadavků a varování může vyústit ve škody na majetku, vážné poranění nebo smrt.

Nepoužívejte toto zařízení poblíž dalších elektronických zařízení. Většina těchto zařízení využívá pro svůj provoz radiové signály, jako např. audio systémy nebo rádia. Rádiové signály z těchto dalších zařízení mohou negativně ovlivnit fungování vašeho přístroje.

Nevystavujte zařízení kouři a plamenům, ty mohou poškodit vnější plášť zařízení a způsobit jeho nefunkčnost.

Pokud ucítíte neobvyklý zápach nebo zvuky vycházející z přístroje, nebo pokud uvidíte kouř či kapalinu vytékající z přístroje, přestaňte jej ihned používat a dopravte jej do autorizovaného servisu. Ignorování těchto příznaků může vést k požáru nebo explozi.

Neskladujte přístroj v extrémně horkém, studeném, vlhkém nebo suchém prostředí. V takovém případě může dojít k poškození obrazovky a poškození přístroje nebo k explozi baterie. Přístroj je navržen pro provoz v teplotách od -15 do +50 C.

Jestliže se váš přístroj přehřeje, nechte jej před dalším použitím vychladnout. Doteky přehřátého přístroje mohou vyvolat příznaky popálenin jako zarudlou kůži nebo červené fleky či tmavší pigmentaci.

Chraňte váš přístroj před pádem na zem a také před nárazy jiných předmětů. Je-li přístroj ohnutý, jinak deformovaný nebo poškozený, může přestat fungovat.

Provádějte pečlivě údržbu baterie.

- Časem se vaše zařízení může opotřebovat. Některé opravy a díly jsou kryty zárukou v rámci záruční lhůty, ale záruka se nevztahuje na škody nebo poškození vzniklé při používání neschválených doplňků.

Nepokoušejte se rozebrat, opravit nebo modifikovat svoje zařízení.

- Jakékoli změny nebo úpravy vašeho přístroje mohou anulovat záruku. Pokud vaše zařízení potřebuje opravit, předejte jej autorizovanému servisu.

Čistěte vaše zařízení čistícím hadříkem, nepoužívejte chemikálie nebo rozpouštědla. Jejich použití by mohlo způsobit změny barvy nebo korozi vnějšího pláště přístroje a vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Záruka

Na tento výrobek je poskytována záruka 24 měsíců, dle platných právních předpisů. Pokud potřebujete uplatnit záruku, musí být zařízení předáno spolu s nákupním dokladem. Záruka se nevztahuje na vady zapříčiněny nesprávným používáním, po nehodě nebo špatnou manipulací. Na baterie zařízení je poskytována záruka v délce 6 měsíců.

Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10

