

Modul pro automatické rozsvěcování světel, nastavitelný

Se089

Návod k použití

Modul pro automatické rozsvěcování přídatných světel. Modul provádí automatické sepnutí světel na základě zvýšení napětí nad nastavenou úroveň na autobaterii vozidla. Modul můžete připojit přímo na autobaterii v motorovém prostoru. Modul je také vybaven vodičem pro vypnutí přídatných světel, např. při zapnutí potkávacích světel. Vhodné ke všem přídatným světlům, LED světlům, nebo pro univerzální použití.

Technické parametry:

- napájecí napětí: 12 / 24 V
- max. výstupní proud: 10 A
- max. výstupní výkon: 120W/240W
- volmetr s indikací aktuálního napětí
- včetně pojistky 30 A
- nastavitelná spínací úroveň napětí: 8 - 29,9 V
- nastavitelný čas vypnutí při poklesu napětí : 10 - 959 s
- rozměry: 99 x 59 x 35 mm
- délka vodičů: 50 cm
- materiál: Plast ABS

Schéma zapojení:





Při vypnutém motoru, připojte vodiče dle obrázku. Červený vodič na "+" pól baterie, černý vodič na "-" pól baterie



Zkontrolujte napětí na displeji, obvykle ukazuje cca 12V - 12,5V jako na obrázku.



Po nastartování motoru zkontrolujte napětí na displeji, obvykle ukazuje cca 14,5V - 14,8V jako na obrázku.

Nyní můžete nastavit spínací úroveň. Standartní spínací úroveň je 13V a časové zpoždění 15s.

Jak nastavit:

1. Spínací úroveň napětí:

stiskněte tlačítko MODE, poté pomocí tlačítek UP/DOWN zvýšte nebo snižte hodnotu napětí a stiskněte tlačítko ENTER pro uložení.

2. Časová prodleva:

stiskněte tlačítko MODE na 3s, poté pomocí tlačítek UP/DOWN zvýšte nebo snižte hodnotu prodlevy v sekundách a stiskněte tlačítko ENTER pro uložení.

Výrobek instalujte v souladu platnou legislativou ČR popř. EU a s požadavky výrobce vozidla. Montáž svěřte odbornému servisu. Výrobek je z právního hlediska po instalaci pevnou součástí automobilu.

VAROVÁNÍ: Výrobek nerozebírejte. V případě, že výrobek rozeberete, tak již nebude možné uplatnit záruku. Tento výrobek není dětská hračka, uložte jej mimo dosah dětí, stejně tak i obalový materiál.

Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10

