

USB Diagnostický kabel ELM327

Návod k instalaci





1. BEZPEČNOST

- Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento návod.
- Tento přístroj je určen pouze pro použití ve vnitřních prostorech.
- V případě poruchy nebo viditelného poškození přístroj nepoužívejte a kontaktujte společnost Reloc Trade CZ s.r.o.
- Nikdy zařízení neponořujte do vody nebo jiné kapaliny.
- Doporučujeme používat pouze s kabely (adaptéry) z naší nabídky (každý výrobce může mít různé zapojení pinů na konektoru)
- Diagnostiku vozidel může provádět pouze školený personál.
- Je zakázáno provádět neodborné zásahy do kabelu, hrozí vážné riziko poškození buď elektroinstalace vozidla nebo PC / Notebooku.
- Připojení diagnostického kabelu k vozidlu by mělo být prováděno pouze v případě vypnutého zapalování.
- Prodejce nenese odpovědnost za důsledky nesprávným použitím nebo nesprávnou manipulací.

2. Technická specifikace

2,1 Hardwarové požadavky

- PC počítač (laptop, desktop)
- Pentium nebo lepší
- Grafická karta pracující v rozlišení 640 x 480 a více
- Volný USB slot na vašem počítači.
- 10 MB volného místa na disku.
- Operační systém Windows

2,2 SPECIFIKACE

- Rozměry 115mm x 55m x 23mm
- Čistá hmotnost od 150 do 300 g (v závislosti na verzi)
- Rozsah provozních teplot od 5 °C až 40 °C (10% 80% RV nekondenzující)
- Skladovací teplota v rozsahu od -10 °C až 60 °C (10% 70% RV nekondenzující)
- Napájecí napětí 12,5 V až 15V (kabel je napájen z konektoru diagnostické zásuvky ve voze)



3. Instalace ovladačů (znázorněno na systému Windows XP)

- Připojte diagnostický kabel k PC / Notebooku
- Systém Windows detekuje kabel jako nové zařízení viz obrázek č. 1
- Zvolte volbu "Ne, nyní ne" a pokračuje tlačítkem "Další"

Průvodce nově rozpoznaným hardwarem



Vítá vás Průvodce nově rozpoznaným hardwarem.

Systém Windows vyhledá nejnovější a aktualizovaný software v počítači, na instalačním disku CD-ROM hardwaru nebo na webu Windows Update (pokud s tím budete souhlasit).

Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

Může se systém Windows připojit k webu Windows Update a vyhledat software?

Další >

- O Ano, pouze nyní
- O Ano, nyní a při každém připojení zařízení

< Zpět

💿 Ne, nyn í ne

Pokračujte klepnutím na tlačítko Další.

Storno

(Obrázek č. 1)



- Následně se zobrazí okno viz obrázek č. 2
- Zvolte volbu "Instalovat ze seznamu či daného umístění (Pro zkušené uživatele), tlačítkem "procházet" vyberete složku, která obsahuje ovladače, v našem případě na CD a pokračuje tlačítkem "Další"

Průvodce aktualizací hardwaru
Vyberte možnosti vyhledávání a instalace.
Vyhledat nejlepší ovladač v těchto umístěních
Zaškrtávací políčka použijte k omezení či rozšíření hledání. To zahrnuje místní cestu či vyměnitelná média. Bude nainstalován nejlepší nalezený ovladač.
Prohledat vyměnitelná média jako disketu či disk CD-ROM
Při hledání zahrnout toto umístění:
C:\Documents and Settings\Test1\Plocha\ELM327 💌 Procházet
O Nevyhledávat, zvolím ovladač k instalaci
Tuto možnost použijte k vybrání ovladače zařízení ze seznamu. Systém Windows nemůže zaručit, že tento ovladač bude tím nejlepším pro váš hardware.
< Zpět 🛛 Další > Storno
(Obrázek č. 2)



- Následně se zobrazí okno viz obrázek č. 3
- Dialogové okno oznamuje úspěšné dokončení instalace USB kabelu, tedy první část instalace kabelu je hotová, po tomto kroku systém detekuje další nové zařízení a to "USB Serial Port".



(Obrázek č. 3)



- Systém Windows detekuje již zmíněný "USB Serial Port" jako nové zařízení viz .
- obrázek č. 4
- Zvolte volbu "Ne, nyní ne" a pokračuje opět tlačítkem "Další"



(Obrázek č. 4)



- Následně se zobrazí okno viz obrázek č. 5
- Zvolte volbu "Instalovat ze seznamu či daného umístění (Pro zkušené uživatele), tlačítkem "procházet" vyberete složku, která obsahuje ovladače, v našem případě na CD a pokračuje tlačítkem "Další"

Průvodce nově rozpoznaným hardwarem
Vyberte možnosti vyhledávání a instalace.
Vyhledat nejlepší ovladač v těchto umístěních
Zaškrtávací políčka použijte k omezení či rozšíření hledání. To zahrnuje místní cestu či vyměnitelná média. Bude nainstalován nejlepší nalezený ovladač.
Prohledat vyměnitelná média jako disketu či disk CD-ROM
Při hledání zahrnout toto umístění:
C:\Documents and Settings\Test1\Plocha\ELM327 Procházet
🔿 Nevyhledávat, zvolím ovladač k instalaci
Tuto možnost použijte k vybrání ovladače zařízení ze seznamu. Systém Windows nemůže zaručit, že tento ovladač bude tím nejlepším pro váš hardware.
<zpět další=""> Storno</zpět>

(Obrázek č. 5)



• Tímto dialogovým oknem je již kabel nainstalovaný a připraven k použití viz obrázek č. 6



(Obrázek č. 6)



Podporované systémy

- Windows 98
- Windows 2000
- Windows XP
- Windows Vista
- Windows 7
- Windows 8

Kabel spolupracuje s programy:

- Easy OBD II
- ScanMaster
- OBD2 ScanTool
- OBD2 Crazy
- DigiMoto Lite
- a mnoho dalších....

Datum sestavení: 1.4.2013